Canon

キヤノン株式会社

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通電話番号)

250570-01-9000 (商品該当番号: 71

受付時間:平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日を除く)

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って商品該当番号71または「デジタルカメラ」とお話しください。

全国64ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 自動車電話・PHSをご利用の方、海外からご利用の方は、043-211-9556をご利用ください。

- ※電話の回線状態によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合は案内窓口におっなぎいたします。
- ※音声応答システム·受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株) 販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。

修理サービスご相談窓口

同梱の「修理サービスご相談窓口」(別紙)でご確認ください。

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノン株式会社 http://canon.ip/bebit/

キヤノン販売株式会社 デジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/dc/

キヤノン販売株式会社 サポート http://canon.jp/support/

Canon Image Gateway http://www.imagegateway.net/

Canon



キヤノンデジタルカメラ

IXYDIGITAL30 カメラユーザーガイド



CANON IMAGE DIGIC

カメラユーザー

Canon

サセノ

ソデジタルカメラ

DIGITAL

30

- ●最初にp.7の「ご使用の前に」をお読みください。
- ●ソフトウェアのインストールと画像の取り込み方法については、ソフトウェアクイックガイドをお読みください。
- ●各プリンターに同梱されているプリンターユーザーガイド もお読みください。

₽₽.

Exif Print





このカメラでできること

撮影

- シャッターを押すだけで簡単に撮影できます。
- 静止画のほか、動画も撮影できます。
- ・露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に 合わせて変更できます。
- ・SIセンサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置 も自動的に判別します。

再生

- 撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ ればすぐに削除できます。
- ・スライドショー機能で画像を自動的に再生できま

編集

- ・撮影した画像に、音声メモを記録できます。
- 記録した動画を編集できます。

プリント

- カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ、別 売)*やカメラダイレクト対応BJプリンタ(別売)に 接続し、手軽に高画質なプリントを得られます。
 - *カメラダイレクト対応のCPプリンターには、ダイ レクトプリントマーク♥が付いています。
- ・撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取 扱店でデジタルプリントできます。また、インター ネットを通じてオンラインプリントもできます。

撮影した画像 の活用

- パソコンに画像を取り込んで、編集できます。
- 撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、 シャッター音として設定できます。
- ・インターネットを通じて、撮影した画像をアップ ロードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場 合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純 正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの 液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故に よる損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合 のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさ せていただきます。あらかじめご了承ください。

ガイドの使いかた

以下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いください。

□ クイックスタートガイド

カメラの準備から撮影、再生、消去、プリント、ソフトウェアのインストール、パソコンとの接続、 画像取り込みまでの一連の基本 的な使用方法

____ カメラユーザーガイド | (本書)

- ・撮影、再生、消去の操作方法
- ・パソコンとの接続方法
- ・カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)やカメラダイレクト対応BJプリンタとの接続方法、およびプリント方法

システムマップ -

- ・周辺機器との接続
- ・同梱品・別売品の紹介
- **修理サービスご相談窓口** ── **修理に関するお問い合わせ先**

ソフトウェアクイックガイド

- |・同梱のCD-ROMに収められて | いる各ソフトウェアの主な機 | 能
- ・パソコンに必要なシステム構成・ソフトウェアのインストール
- |・ソフトウェアのインストール | 方法
- ・カメラで撮影した画像をパソ コンに取り込む方法

ZoomBrowser EX ソフト ウェアガイド (Windows) / ImageBrowser ソフト ウェアガイド (Macintosh)

- ·ZoomBrowser EX(Windows) の詳細な使いかた
- ·ImageBrowser (Macintosh) の 詳細な使いかた
- カードフォトプリンター CP-100/CP-10 ブリンター ドライバスタートガイド (コンピューター接続キットに 同梱)
 - ・プリンタードライバのインス トール方法
 - ・プリンターとパソコンの接続方法
- - ・プリンターとカメラの接続方法 ・ペーパーやインクカセットの 入れかた
 - プリンターやペーパー、インクカセットの取り扱い上のご注意

カードフォトプリンター ―― CP-100/CP-10 プリンター ドライバユーザーガイド (コンピューター接続キットに 同梱)

プリント方法

- :カメラに同梱
 - □:別売の商品に同梱

このガイドについて

このガイドの表記について

見出しの横にあるマークは、この操作が行えるモードを表しています。下の例では、撮影モードが ☎ (オート)、☎M(マニュアル)、☎M☎ (マニュアル / スティッチアシスト)または 慄 (動画) のときに操作できます。

:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

このガイドでは、SD(Secure Digital =著作権保護システム)メモリーカードをSDカードと表記します。

こんなときには

●メニュー操作のしかたがわからない

メニューの選択と設定のしかた(p.46)

- ●撮影モードごとに設定できる機能がよくわからない
- ●電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわからない

各撮影モードで設定できる機能一覧(p.192)

●プリントのしかたがわからない

プリントについて(p.120)

●利用できる機能にどんなものがあるかわからない

FUNC. (ファンクション)メニュー(p.152)

撮影メニュー(p.154)

再生メニュー(p.156)

設定メニュー(p.158)

マイカメラメニュー(p.162)

ガイドの構成

かんたん操作ガイド	14	
準備する	16	
基本操作	34	
撮影する	62	
再生する	97	
消去する	117	
プリント・送信設定する	120	
パソコン・テレビに接続する	146	
メニュー・メッセージ一覧	152	
付録	170	
故障かなと思ったら	174	
主な仕様	178	

	のページは、このカメラの機能や操作をまとめて記載していま	す。
ご使ん	用の前に	
ý.	ðずお読みください	.7
	安全上のご注意	
ŧ	枚障を防ぐためのご注意	13
かんだ	たん操作ガイド	4
各部の	の名称	6
準備		
	バッテリーを充電する2	21
	バッテリーを入れる	
	SD カードを入れる	
	日付 / 時刻を設定する	
Ī	言語を設定する	32
基本	操作	
	電源を入れる	
	変晶モニターの使いかた ∶	
	変晶モニターに表示される情報∵	
	ファインダーを使って撮る	
7	ズームを調節する	43
- 3	シャッターボタンの押しかた	44
	メニューの選択と設定のしかた	46
	ラをカスタマイズする(マイカメラ機能)	
	マイカメラコンテンツを変更する	
	マイカメラコンテンツを登録する	
	Canon Image Gateway を活用する	óΟ
撮影		
	オートで撮る(
-	最影直後に画像を確認する	
	記録画素数と圧縮率を変更する	
	4 ストロボを使って撮る	
	♥至近距離 / ▲遠距離で撮る	
	デジタルズームで撮る	
	긜 連続して撮る ॐ セルフタイマーを使って撮る	
,	シ ビルノ ノ i Y ゜ 佐 又 ノ C取 ②	J

マニュアルで撮る74

動画を撮る	75
スティッチアシストで撮る	77
フォーカスロック(AF ロック)で撮る	
露出を固定して撮る(AE ロック)	82
FE ロックで撮る	
AF 方式を切り換える	
■測光方式を切り換える	
露出を補正する 露出を補正する	
長秒時設定で撮る	
ホワイトバランスを設定する	
色効果を切り換える	
ISO 感度を変更する	
縦横自動回転の設定をする	
ファイル番号をリセットする	
再生	
1 画像ずつ見る (シングル再生)	97
Q 拡大して見る	
■9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生)	
動画を見る	
動画を編集する	
回転して表示する	
音声メモを付ける	
画像を自動再生する(スライドショー)	
画像をプロテクトする	
消去	
***	117
₩ 1 画像ずつ消去する 全画像を消去する	
SD カードを初期化する	119
プリント	100
プリントについて	
プリンターを接続する	
プリントする	128
プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)	
DPOF のプリント指定	135

画像の送信指定(DPOF 送信指定)	
送信する画像を選ぶ	144
パソコンへの画像の取り込み	
カメラとパソコンを接続して画像を取り込む	146
SD カードから直接画像を取り込む	149
テレビを使って撮影 / 再生する	150
メニュー・メッセージ一覧	
FUNC. (ファンクション) メニュー	152
撮影メニュー	154
再生メニュー	156
設定メニュー	158
マイカメラメニュー	162
設定を初期状態に戻す	
メッセージ一覧	166
付録	
AC アダプターキット(別売)を使う	170
海外で使うとき	171
カメラのお手入れ	173
故障かなと思ったら	174
主な仕様	178
索引	185
各撮影モードで設定できる機能一覧	192

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

万一、このカメラやSDカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

著作権について

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

ご注意

本体温度について

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。

液晶モニターについて

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99 %以上の有効画素がありますが、0.01 %以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ◆ 本文中の「本機器」とは、カメラ、バッテリーチャージャーおよび 別売のコンパクトパワーアダプターを指します。

★警告 この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性があることを示します。

★注意 この注意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害 または物的損害を負う可能性があることを示します。

- ▲ △記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。
- ○記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 意味します。(左図:分解禁止)
 - ●記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号の中の図は指示内容を意味します。

SDカードについて



SD カードをお子様の手の届かないところに保管してください。

誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ場合には、直ちに 医師にご相談ください。

企警告

カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてください。視力障害の原因となります。



・ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能性があります。特に、乳幼児を撮影するときは 1m以上離れてください。



本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。
 お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です。
 また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。



・本機器を分解、改造しないでください。

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ ノンサービスセンターにご依頼ください。



・落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れないでください。

さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れないでください。 高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



・煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



・本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込み プラグをコンセントから抜いてください。



そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。

・本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ さい。

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。

・お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 引火性溶剤は使用しないでください。 火災の原因となります。



・電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに たまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し たままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気をすっ て絶縁不良となり、火災の原因になります。



・電源ケーブルに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。 漏電して、火災、感電の原因になります。




濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張ると、芯線の露出、断線などでケーブルが傷つき、火災、感電の原因となります。



・本機器専用以外の電源は使用しないでください。 発熱、変形して、火災、感電の原因になります。



・バッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ込まないでく ださい。






・バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電 解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 い流してください。



・バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでくださ い。






キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「⊕」と「⊖」の端 子を接触(ショート)させないでください。



発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保存の 際は、必ず端子カバーを取り付けてください。



廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま す。



・指定されたバッテリーを使用してください。

ントの両方から外してください。


それ以外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れに より、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



・バッテリーパック NB-3Lを充電する場合は、指定されたバッ テリーチャージャーを使用してください。



それ以外のものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の 原因になります。



長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま す。



・バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 出力端子は、このカメラ専用です。

他のバッテリーや製品にはお使いにならないでください。 火災の原因となることがあります。



磁気について

カメラのスピーカー(p.17)に磁気の影響を受けやすいもの(クレ ジットカードなど)を近づけないでください。それらのデータが こわれて、使用できなくなることがあります。

企 注 意

ります。

・直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用・保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。また、機器外装が熱により変形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充電する際は、風通しのよいところでお使いください。



・**湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。** 火災、感電、故障の原因になることがあります。



・カメラをリストストラップで下げているときは、他のもの に引っ掛かったり、強い衝撃や振動を与えないように注意 してください。




けがや本体の故障の原因となることがあります。

・ストロボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでくださ い。



また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原因になることがあります。





・バッテリーチャージャーは、必ず指定された電源コンセントを使用し、定格を超えて使用しないでください。 地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付録」をご覧ください。



・バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。



・電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。



故障を防ぐためのご注意

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録し た画像のデータが破壊されることがあります。

■ 結露を防ぐために

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結覆 (水滴) が発生することがあります。

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

■ 結露が発生したときは

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 SD カード、バッテリー、コンパクトパワーアダプターをカメラから 取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。

■ カメラを使用しないときは

バッテリーをカメラから取り出して、安全な場所に保存しておいてください。バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消耗します。

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日付/時刻やカメラの設定が解除される場合があります。

かんたん操作ガイド




1 バッテリーを充電する (p.21)

バッテリーチャージャーで充電します。 充電ランプが橙点灯から緑点灯に変わっ たら、充電完了です。



2 バッテリーを入れる(p.24)

SD カードスロット / バッテリーカバーをスライドして開き、バッテリーロックを押しながら、バッテリーを入れます。



3 SDカードを入れる (p.27)

- ・カメラ底面の図に合わせて、「カチッ」 と音がするまで差し込んでください。
- ・端子部を手や金属で触らないでください。



4 モードダイヤルを (オート) に する(p.20)



5 電源を入れる (p.34)

パワーランプが点灯するまで、メインス イッチを押します。



6 ピントを合わせる (p.44)

写したいもの(被写体)にカメラを向け、シャッターボタンを軽く押します(半押し)。撮影準備が完了すると電子音が2回鳴ります。



7 撮影する (p.45)

シャッターボタンをさらに深く押します(全押し)。撮影が終了するとシャッター音が1回鳴ります。



🙎 撮影した画像を見る (p.64)

撮影した画像が約2秒間、表示されます。 シャッターボタンを押し続けるか、 シャッターボタンを押しながらSETボ タンを押すと、シャッターボタンを離し ても撮影画像を表示し続けます。




表示画像をすぐに消去する

- 1. 画像の表示中に ☆ ボタンを押します。
- 2. [消去]が選択されていることを確認し、**SET**ボタンを押します。



- 電源を入れたとき、日付/時刻の設定画面が表示された場合は、 日付/時刻を設定してください(p.30)。
- メニューの表示言語を変更できます(p.32)。
- ◆ 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照してください(p.97)。
- 使い終わった後は、メインスイッチを押して電源を切ります。

前面




- *カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用するケーブルは、以下のとおりです。
 - ・パソコン(p.147)

USBインターフェースケーブル IFC-300PCU(カメラに同梱)


- ・カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ、別売)(p.125)ダイレクトインターフェースケーブル DIF-100 (カメラダイレクト対応プリンターに同梱)
- ・カメラダイレクト対応BJプリンタ(別売)(p.126) BJプリンタの使用説明書でご確認ください。

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについて はシステムマップでご確認ください。



^{*}リストストラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ちかたを避け、他のものに引っ掛からないように注意してください。

操作部



ランプ

メインスイッチまたはシャッターボタンを押したとき、ファインダー 接眼部横のランプが点灯、点滅します。

上側のランプ

緑点灯: 撮影準備完了

緑点滅:SDカードへ記録中/SDカードからの読み出し中/SDカード

からの消去中/データ転送中(パソコン接続時)

橙点灯: 撮影準備完了(ストロボ発光) **橙点滅**: 撮影準備完了(手ブレ警告)

下側のランプ

黄点灯:マクロ撮影/遠景撮影/フォーカスロック撮影(p.80 方法2)


黄点滅: ピントが合いにくいとき(電子音が1回鳴ります。)

(黄点滅したときでもシャッターは押せますが、フォーカス

ロックで撮影することをおすすめします。) (p.80)

モードダイヤル

モードダイヤルは、撮影や再生の機能を選ぶときに使います。



撮影モード

▲ (オートモード)

ほとんどの設定をカメラまかせで撮影できます(p.62)。

△M(マニュアルモード)

露出、ホワイトバランス、色効果などを自分で選んで撮影できます (p.74)。

"(動画モード)

動画を撮影できます(p.75)。

再生モード

▶ (再生モード)

- ・SDカードに記録されている画像を再生したり、消去したりできます (p.97,117)。
- ・パソコンと接続すると、撮影した画像の表示や取り込みができます (p.146)。
- ・プリンターと接続すると、撮影した画像をプリントできます(p.120)。



- プリンター(別売)への接続が完了すると、液晶モニターに、図 または び が表示されます。
- パソコンへの接続が完了すると、液晶モニターは消えます。

バッテリーを充電する

はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してください」というメッセージが表示されたときは、次の方法でバッテリーを充電してください。



がッテリーをバッテリーチャージャーに差し込む

バッテリーとバッテリーチャージャー の矢印の方向を合わせて、奥までしっか りと押し込んでください。



バッテリーチャージャーの電源 プラグを引き出し、コンセント に差し込む

- ・充電中は充電ランプが橙色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
- ・充電終了後、バッテリーチャージャー をコンセントから抜き、バッテリーを 取り出します。



● バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続 して充電しないでください。



- リチウムイオン電池のため、充電する前に使い切ったり、放 電する必要はありません。いつでも充電できます。
- 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約 95分です (当社測定基準による)。5~40℃の範囲で充電す ることをおすすめします。
- ◆ 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- バッテリー性能(p.181)
- バッテリーチャージャーを使用中、音がすることがあります が故障ではありません。
- 海外で使うとき(p.171)

取り扱いについて

- バッテリーの⊕①○の端子は、常にきれいにしておいてください。汚れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュペーパーなどで乾拭きしてください。
- バッテリーチャージャーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆さにしたり、強く振ったりしないでください。バッテリーが飛び出して危険です。
- 低温下では、電池の性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに表示されることがあります。このようなときは、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の性能が回復することがあります。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れないでください。電池がショートするおそれがあります。
- テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電しないでください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
- バッテリーパックNB-3L以外のバッテリーは充電しないでください。
- ●バッテリーをカメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、お使いにならなくても微少の電流が流れて過放電になり、寿命短縮の原因になります。
- キーホルダーなどの金属でバッテリーの「⊕」と「⊕」の端子を接触させると(図A)、バッテリーパックの破損の原因となあります。バッテリーを持ちとさいときや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてください。再びお使いになるらをには、必ずフル充電してからお使いください。





- ◆ 充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。使用する当日または前日に充電することをおすすめします。
- フル充電の状態で長期間 (1年くらい) 保管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、カメラでバッテリーを使い切ってから常温 (23°C) 以下の涼しいところで保管することをおすすめします。また長期間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い切ってから保管してください。
- 規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間が低下すると きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーを入れる

同梱のバッテリーパック NB-3Lを入れます。



はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください (p.21)。



7 SDカードスロット/バッテリー カバーを矢印の方向にスライド させて開く



- ・バッテリーとカメラ底面の矢印を合わせ、正しく入れてください。
- ・バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックを押して取り出します。



3 SDカードスロット/バッテリー カバーを倒して元の位置に戻す



- ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅していると きは、SDカードへの記録中/読み出し中/消去中、またはデータ 転送中ですので、カメラの電源を切ったり、SD カードスロット /バッテリーカバーを開けないでください。
 - カメラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいて ください。ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過 すると、日付/時刻やカメラの設定がリセットされる場合が あります。



長時間お使いになるときは、ACアダプターキット ACK900(別 売)をご使用ください(p.170)。

バッテリー残量について

バッテリー残量が低下すると、以下のようなアイコンやメッセージ が表示されます。

バッテリー残量が低下しています。長時間お使いにな る場合は、早めに充電してください。

液晶モニターが消えているときは、4、□(/)、2/ 4、 DISP.、③ (\triangle Mモード時)、FUNC. ボタンのいずれか を押すと、表示されます。

バッテリーを交 | バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ **換してください** | テリーを交換してください。



バッテリ<u>ー性能(p.181)</u>



- ・この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンホームページで確認できます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support/

- ・交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
 - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - (社)電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局*
 - *(社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261


リサイクル時のご注意

電池を分解しないでください。

SDカードを入れる

ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチについて

SDカードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチが付いています。このスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書き込みが禁止され、カード内の画像などを保護できます。書き込み、消去や初期化をする際には、スイッチを上にスライドさせてください。



カメラの電源を切って、次のように入れます。



SDカードスロット/バッテリー カバー を矢印の方向へスライド させて開く



2 SDカードを差し込む


- ・カメラ底面の図に合わせて、「カチッ」 と音がするまで差し込んでください。
- ・端子部を手や金属で触らないでください。



SDカードスロット/バッテリー カバーを倒して元の位置に戻す

SDカードを取り出すには

「カチッ」と音がするまで、指でSDカードを奥に押し込んで、離します。





- ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅しているときは、SDカードへの記録中/読み出し中/消去中、またはデータ 転送中ですので、絶対に次のことは行わないでください。画像 データが壊れることがあります。
 - カメラ本体に振動や、衝撃を与える
 - カメラの電源を切ったり、SDカードスロット/バッテリー カバーを開ける
 - 他社のカメラや、パソコン、アプリケーションソフトウェアでフォーマットまたは編集したSDカードを使用すると、SDカードへの書き込み速度が遅くなったり、誤動作する恐れがありますのでご注意ください。
 - このカメラで初期化した SD カードをお使いになることを おすすめします(p.119)。同梱のSDカードは、そのままお使 いになれます。



SDカードの種類と記録画像数の目安(p.182)

取り扱いについて

- SDカードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 衝撃や振動を与えないでください。
- SDカードを分解したり、改造しないでください。
- SDカード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 手や金属で触れたりしないでください。
- 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったりしないでください。
- SDカードに文字を書くときは、油性ペンをお使いください。 鉛筆やボールペンを使用するとカード本体に損傷を与えたり、記録されているデータが壊れたりすることがあります。
- ■電気ノイズ、静電気、カメラやSDカードの故障などにより カード内のデータが壊れたり、消失することがありますので、大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。
- 温度差の大きな場所へ急に移動すると、SDカードに水滴が付き(結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温度に十分慣らしてから出してお使いください。
- ◆ 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。
- SDカードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。
 - ほこりや砂ぼこりの立つ場所
 - 高温多湿の場所

MMC(マルチメディアカード)について

このカメラはキヤノン製のSDカードでの動作を保証しています。 MMC カードで動作する場合もありますが、弊社では動作の保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

日付/時刻を設定する

はじめてカメラの電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム 電池の容量がなくなったときは、日付/時刻の設定画面が表示されま す。手順5から操作してください。



1 緑色のパワーランプが点灯する まで、メインスイッチを押す



2 MENUボタンを押す

[**(** (撮影)]メニューまたは[**(** (再生)] メニューが表示されます。



3 ◄/➡ ボタンで[M (設定)]メニュー を選ぶ



4 ▲/▼ボタンで 図 を選んで、SET ボタンを押す







5 日付と時刻を設定する

- ・ ◄/► ボタンで設定項目(年、月、日、時、分、日付スタイル)を選びます。
- ・▲/▼ボタンで設定内容を変更します。

SET

設定内容が確定します。

MENU

7 MENUボタンを押す

撮影または再生画面に戻ります。



- バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日付/時刻がリセットされる場合があります。再度、設定し直してください。
 - 日付 / 時刻を設定しても、画像自体に日付 / 時刻を入れることはできません。



- 日付/時刻用のバッテリーの充電について
 - カメラには、日付 / 時刻などの設定を保持するための充電型リチウム電池が内蔵されており、バッテリーを入れたときに充電されます。ご購入時に4時間程度、カメラにバッテリーを入れておくか、またはACアダプターキット ACK900(別売)を使用し充電してください。カメラの電源が入っていなくても充電できます。
 - 電源を入れたときに、日付 / 時刻設定画面が表示された場合は、内蔵の充電型リチウム電池の容量がなくなっています。 上記の方法で充電してください。
- 日付を入れてプリントしたいとき(p.130)

言語を設定する

液晶モニターのメニューやメッセージの表示言語を設定します。





5 Δ/¶/◄/► ボタンで言語を選び、 SETボタンを押す



撮影または再生画面に戻ります。



カメラが再生モードのときは、SETボタンを押しながらMENUボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます(ただし、動画再生時、または別売のカメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)およびカメラダイレクト対応BJプリンタ接続時は設定できません)。

電源を入れる



緑色のパワーランプが点灯する まで、メインスイッチを押す

- ・モードダイヤルが 🗖 、 🗖 M、 🦷 のと きは、レンズが出ます。
- ・モードダイヤルが ▶、▼ のときは、 液晶モニターがつきます。(▶ のとき は、ファインダー接眼部横の上側のラ ンプが緑色に点滅します。)

電源を切るには

再度メインスイッチを押します。



- 電源を入れたときに液晶モニターに「ライトプロテクト」と表示された場合は、SDカードが書き込み不可になっています(p.27)。
- はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム電池の容量がなくなったときは、日付/時刻の設定画面が表示されます。日付/時刻を設定してください(p.30)。
- 節電機能が働いて電源が切れたときは、メインスイッチを押すと電源が再び入ります。
- 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます(起動音、起動画面を変更する p.35、55、162)。
- 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているときや、 カメラのA/V OUT端子をテレビに接続しているときは、起 動画面は表示されません。



起動画面と起動音を消すには

SETボタンを押しながら電源を入れます。

節電機能について

このカメラには節電機能が付いています。

節電機能を[入]にしておくと、次のようなときに電源が切れます。再度メインスイッチを押すと復帰します。

撮影時:約3分間、何も操作しないとき

節電機能が「切」でも、液晶モニターを表示して約3分間、何も操作しないと、液晶モニターは消えます。 (メインスイッチ以外のボタンを押すとつきます。)

再生時:約5分間、何も操作しないとき

プリンター(別売)接続時:約5分間、カメラの操作を何もせず、プリンターで何もプリントしないとき

- スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機能は働きません。
- 節電機能が働かないよう、カメラの設定を変更できます (p.158)。

液晶モニターの使いかた

画像を確認しながら撮影するときや、メニュー操作、または再生する ときに液晶モニターを使います。



太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなることがありますが、故障ではありません。

撮影モードのとき(🗖 🕻 📺 💘)



DISP. ボタンを押す

押すたびに、次のように切り換わります。

→液晶モニター表示(情報表示なし)



液晶モニター表示(情報表示あり)



─ 液晶モニター非表示



- 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切っても記憶され、次回電源を入れたとき、直前の状態で使用できます。ただし、液晶モニターをつけて撮影しているとき、「バッテリーを交換してください」というメッセージが表示された場合は、次回電源を入れたときに、液晶モニターがつかないことがあります。
- ♥ にしたときは、設定に関わらず液晶モニターがつきます。

再生モードのとき(▶)

モードダイヤルを ▶ にすると、液晶モニターがつきます。



DISP ボタンを押す

押すたびに、次のように切り換わります。





- 非表示

インデックス再生時(p.99)は、詳細表示 に切り換わりません。

液晶モニターに表示される情報

撮影モードのとき

液晶モニター表示(情報表示なし)や、液晶モニター非表示でも、撮影 の設定を変更した場合などは、液晶モニターに情報が約6秒間表示 されます。(その時のカメラの設定内容によって表示されないことも あります。)

これらの情報が表示されている間に、ストロボ、連続撮影、セルフタ イマー、マクロ、遠景、測光方式の設定ができます。



- シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約2秒間(確認 時間(2~10秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を 表示します。画像表示中に SFT ボタンを押すと、表示し続けま す(p.64)。
- 撮影した画像が液晶モニターに表示されているとき、画像の 明るさを判断するためのグラフ(「ヒストグラム」(p.41))や その他の情報が表示され、画像の明るさを確認できます。必 要であれば、露出を補正するなどして、撮り直してください。 (ヒストグラムが表示されないときは、DISP、ボタンを押し てください。)



■ 撮影準備完了時に、ファインダー接眼部横の上側のランプが榜 色に点滅し、液晶モニターに手ブレ警告アイコン(!)が表示 された場合は、光量不足でシャッター速度が遅くなっているな どの理由が考えられます。ストロボをかまたはくにするか、 三脚などでカメラを固定して撮影してください。

-2 · · +2

露出補正(p.86)

1" · · · 15"

長秒時設定時間(p.87)

☀▲☀≒

ホワイトバランス(p.89)

| SO | SO | SO | SO | SO | 400 |

ISO感度(p.93)

圧縮率(p.65)

L M1 M2 S

記録画素数(p.65)

9*

手ブレ警告(p.38)

•

バッテリー残量低下(p.25)

測光方式(p.85)

■ **□ 砬 ⊙** 撮影方法(p.72、73)

 $\Sigma \Delta$

マクロ/遠景モード(p.69)

866

縦横自動回転(p.94)

撮影モード(p.20、77)

●(赤)*

動画撮影(p.75)

· 2.6x 3.2x 4.0x 4.9x 6.4x ズーム倍率*(p.71)

AEL

AEロック(p.82)


FEL

FEロック(p.83)

AFL

フォーカスロック(p.80)

記録可能画像数または、 動画記録可能時間(秒数)



^{*}情報表示なしのときも表示されます。

ズーム倍率は光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 デジタルズーム時に表示されます。

再生モードのとき(簡易表示)

一ファイル番号

画像番号 — - 撮影日時

॔⊡ プロテクト情報(p.116)

V

WAVE形式の音声(p.108)

L M1 M2 S

記録画素数(静止画)(p.65)

ΑV

動画(p.101)

S

圧縮率(静止画)(p.65)

再生モードのとき(詳細表示)

100-0015

쌔☀▲★≒≒□

ホワイトバランス(p.89)

OV ON LS OS BW 色効果(p.92)

ISO 50 ISO100 ISO200 ISO400 ISO感度(p.93)

640 320 160

記録画素数(動画)(p.65)

ヒストグラム

T" · · · [5]

長秒時設定時間(p.87)

撮影モード(p.20、77)

-2 --- +2

露出補正(p.86) **4**

ストロボ(p.67)

 \heartsuit マクロ/遠景モード(p.69)

測光方式(p.85)

動画ファイルのとき 動画記録時間(p.75) 画像によっては、以下の情報を表示することがあります。

) }	WAVEファイル以外の音声ファイル、または、認識できないファイルが付いています。
A	DCF(p.180)の規格と異なる構造を持つJPEGファイルです。
RAW	RAW形式のファイルです。
?	認識できない形式のファイルです。



このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 情報を正しく表示できないことがあります。

ヒストグラムについて

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します(p.86)。

ヒストグラム例



暗い画像




普通の明るさの画像



明るい画像

ファインダーを使って撮る

液晶モニターを非表示にし(p.36)、ファインダーを使って撮影する と消費電力を抑えることができます。





AFについて

このカメラのAF機能は、AiAF*を採用しています。

AiAFは、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。ピントを合わせたい被写体が中央部から多少はずれている場合でも、目的の被写体にピントを合わせます。

AiAFを[切]にして、中央一点でAFすることもできます(p.84)。
* Ai=Artificial intelligence:人工知能 AF=オートフォーカス

ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて

通常はファインダーから見える範囲よりも広い範囲が撮影されます。実際に撮影される範囲は、液晶モニターで確認できます。

また、ファインダーの特性上、ファインダーから見える範囲と 実際に撮影される範囲にズレが生じます。特に、被写体の距離 が近い場合には、ズレが大きくなり、ファインダーで見える範 囲でも撮影されない場合があります。そのため、マクロモード では必ず液晶モニターを使って撮影してください。

ズームを調節する

35mmフィルム換算で、35~70mmの範囲で画角を調節できます。

望遠/広角





ズームレバーを「▲↑側または 酾側に押す

- 「▲」側に押すと、被写体を大きく写し ます(望遠)。
- ます(広角)。

デジタルズーム

液晶モニターがついているときは、光学ズームと合わせて最大約6.4 倍に拡大して撮影できます (p.71)。



■ モードによってデジタルズームが使えないことがあります (p.192)。



デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。

シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。

半押し一浅く押したとき

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。



シャッターボタンを半押しする

●ランプの設定状態

上側のランプ

- ・緑点灯:撮影準備完了(電子音が2回鳴ります。)
- ・ 樽点灯: ストロボ発光
- ・橙点滅:手ブレ警告/露出不足

下側のランプ

- ・黄点灯:マクロ撮影 / 遠景撮影 / フォーカスロック撮影 (p.80 方法2)
- ・黄点滅: ピントが合いにくいとき*(電子音が1回鳴ります。)
- * 黄点滅したときは、フォーカスロックで撮影してください (p.80)。

●AF枠の表示

(液晶モニターがついているとき)

AiAFが[入](p.84)のとき

- ・緑色表示: 撮影準備完了(ピントの合っ たAF枠)
- ・非表示: ピントが合いにくいとき AiAFが[切](p.84)(中央1点AF)のとき
- ・緑色表示:撮影準備完了
- ・黄色表示: ピントが合いにくいとき

全押し一深く押したとき

シャッター音が1回鳴り、撮影を実行します。



シャッターボタンを全押しする

SDカードに記録中はファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅します。



ストロボ充電中は撮影できません。

AF補助光について

- 暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたとき、ピント を合わせやすくするために、AF補助光が光ることがあります。
- AF補助光を切ることもできます(p.154)。
- 例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、AF補助光で動物を 驚かせて逃がすことなく撮影できます。 ただし、以下のことに注意してください。
 - AF補助光を切ると、ピントが合いにくくなることがある
 - AF 補助光を切っても、ストロボが赤目緩和オートまたは スローシンクロのときは赤目緩和ランプが光ることがあ る

メニューの選択と設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電子音などのカメラの設定は、メニューを使って操作します。メニューを表示するには、FUNC. ボタンを押す場合とMENUボタンを押す場合があります。液晶モニターを見ながら、次のように操作してください。メニュー項目や設定内容については、「メニュー設定項目と初期設定(p.52)」をご覧ください。

FUNC. ボタンを押して設定する(撮影モード時のみ)



¶ FUNC. ボタンを押す

| 液晶モニターの左端に、変更可能なメ | ニュー項目のアイコンが表示されます。



▲/▼ボタンでメニュー項目を選ぶ



3 <-/▶ボタンで設定したい内容を 選ぶ

- ・設定を変更すると、メニュー項目のアイコンが変更した内容のアイコンに変わります。
- ・メニュー項目によっては、SETボタン を押して次のメニューを表示させて から設定します。設定後、SETボタン を押して設定内容を確定します。
- ・このあとすぐに撮影できます。撮影後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。

FUNC.



FUNC. ボタンを押す

メニューが終了します。

MENUボタンを押して設定する

MENU

1 MENUボタンを押す

カメラが撮影モードのときは[•(撮影)] メニューが表示され、再生モードのときは [•(再生)]メニューが表示されます。



BEX.33

2
オタンで撮影 / 再生、設定、 またはマイカメラメニューを選ぶ

- ・画面左上の () () () 、 () 、または () が 選択されている状態で操作してください。
- ・ズームレバーを使うと ○/□、 (位)、 はたは (品が選択されていなくても、メニューの切り換えができます。



3 ▲/▼ボタンでメニュー項目を選ぶ



4 ◄/► ボタンで設定したい内容を 選ぶ

EV2947-A c A c 2 B 2 B 一部のメニュー項目では、SETボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度 SETボタンを押して設定内容を確定します。



5 MENUボタンを押す


- ・メニューが終了します。
- ・撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了できます。




再生メニューの **四** [プリント指定]の操作については、「プリントメニューの選択と設定のしかた」(p.122)をご覧ください。


メニューの選択と設定のしかた(つづき)

「FUNC. ボタンを押して設定する



MENU ボタンを押して設定する







- ・撮影/再生メニュー、設定メ ニュー、マイカメラメニュー を切り換えます。
- ・項目、設定内容を選びます。



→ :撮影モード

:再牛モード



- ・マイカメラメニュー表示中に ボタンを押すと、 撮影 / 再生メニューが表示されます。
- ・撮影 / 再生メニュー表示中に ボタンを押すと、マイカメラメニューが表示されます。

| FUNC. FUNC. メニューの表示/非表示を切り |

換えます。

| SET 項目、設定内容を確定 | **○** します。

メニュー設定項目と初期設定

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次のとおりです。

FUNC. ボタンで設定できる項目

メニュー項目	設定内容	参照 ページ
露出補正	$-2\sim\pm0*\sim+2$	p.86
長秒時撮影	1*~15秒	p.87
ホワイトバランス	胍オート*/ <mark>羉</mark> 太陽光/❹くもり/ 點 電球/ 屬 蛍光灯/屬蛍光灯H/◐マニュアル	p.89
ISO感度	AUTO/50*/100/200/400	p.93
色効果	● 効果切*/ 2 くっきりカラー/ 2 すっきりカラー/● ソフト/ 2 セピア/ 2 白黒	p.92
圧縮率	⑤スーパーファイン/ ☑ファイン*/ ☑ノーマル	p.65
記録画素数 (静止画)	L2048×1536*/M11600×1200/ M21024×768/S640×480	265
記録画素数 (動画)	爾640×480/爾320×240*/ 爾160×120	p.65

MENUボタンで設定できる項目

	メニュー項目	設定内容	参照 ページ
	AAF AIAF	入*/切	p.84
•	⊗ セルフタイマー	₩*/🛇	p.73
泉ン	ı AF補助光	入*/切	p.45、 154
メ	デジタルズーム	入/切*	p.71
ュ	☑ 撮影の確認	切/2秒*~10秒	p.64
ı	♣ 長秒時撮影	入/切*	p.87
	☑ スティッチアシスト	パノラマ合成用の画像を撮影します。	p.77

	メニュー項目	設定内容	参照 ページ
	⊶ プロテクト	プロテクトを設定します。	p.116
□	② 回転	回転して表示します。	p.106
■再生メニュー	❷ 音声メモ	画像に音声メモを設定します。	p.108
X	← 全消去	すべての画像を消去します。	p.118
=		自動再生します。	p.111
1	🕒 プリント指定	プリント指定をします。	p.135
•	➡ 送信指定	送信指定をします。	p.144
	☞ 電子音	入*/切	p.158
	♪ 液晶の明るさ	-7~0*~+7	p.158
	፟ 節電	入*/切	p.35
	☑ 日付/時刻	日付/時刻を設定します。	p.30
	カードの初期化	SDカードを初期化します。	p.119
1	❷ シャッター音量	切/1/2*/3/4/5	p.159
設	❷ 再生音量	切/1/2*/3/4/5	p.159
定	■ 起動音量	切/1/2*/3/4/5	p.159
設定メニュ	❷ 操作音量	切/1/2*/3/4/5	p.159
ュ	थ セルフタイマー音	切/1/2*/3/4/5	p.160
	器 番号リセット機能	入/切*	p.95
	🏜 縦横自動回転	入*/切	p.94
	● 言語	English / Deutsch / Français / Nederlands / Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Español / 汉语 / 日本語*	p.32
	ビデオ出力方式	NTSC*/PAL	p.150

メニュー項目	設定内容	参照 ページ
20 極 セット	1 */ 2 / 3	p.55
マ 起 起動画面	1 */ 2 / 3	p.55
メイ 趣 起動音	1 */ 2 / 3	p.55
ニカ → 操作音	28 /11*/ 23 / 23	p.55
 ラ	28 /11*/ 23 / 23	p.55
፟ シャッター音	28 /11*/ 23 / 23	p.55

*初期設定

- ・撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。
- ・マイカメラメニューの設定内容[【A】]と[【A】]には、好きな画像や 音声を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録する」 またはソフトウェアクィックガイド」をご覧ください。
- ・[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を初期設定に戻せます(p.165)。

カメラをカスタマイズする(マイカメラ機能)

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類の中から選べます。

例:起動画面







[[]


[22]

[🔐]

マイカメラコンテンツの[**!**?]にはSF関連、[**!**]には動物関連のコンテンツがあらかじめ入っています。


マイカメラコンテンツを変更する






メニューの選択と設定のしかた(p.46)













MENU



MENUボタンを押す

- ・メニューが終了します。
- ・撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了できます。



- 手順2で (セット)を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]のすべてを同じテーマで選択できます。
- [起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]を 【3 (切)に設定していても、[1 (設定)]メニューの[電子音]が[入]になっているときは、電子音が鳴ります(p.164)。

マイカメラコンテンツを登録する

各コンテンツの[【A] [【A]]には、SDカードに記録してある画像、新たに録音した音声をマイカメラコンテンツとして、その場ですぐに登録できます。また、同梱のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音声を登録したり、Canon Image Gateway(オンラインフォトサービス→p.60)から、同梱のソフトウェアを通じて、コンテンツをお使いのパソコンにダウンロードし、それをカメラに登録することもできます。

SDカード内の画像や音声を登録する



1 モードダイヤルを **▶** (再生)に する



2 [♣ (マイカメラ)]メニューを表示させる

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



3 4/▼ボタンで登録したいメニュー 項目を選ぶ








5 DISP. ボタンを押す





SET





起動画面

■/■ボタンで登録したい画像を選んで、SETボタンを押します。

起動音、操作音、セルフタイマー音、 シャッター音

- ・登録しないでマイカメラメニューの画面に戻るときは、・登を選びます。
- ・録音した音を再生するときは ► を選びます。





Ö

7 ◄/►ボタンで[OK]を選んで、 SETボタンを押す

登録を取り消すときは、[キャンセル]を選びます。



- 動画、音声メモ機能で録音した音声は、マイカメラコンテンツに登録できません。
 - 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、以前に登録されていたコンテンツは消去されます。

マイカメラコンテンツのファイルフォーマット

マイカメラコンテンツは、以下のファイルフォーマットにしたがっていることが必要です。ただし、このカメラで撮影したSDカード内の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます。

起動画面

・記録画像フォーマット JPEG(ベースラインJPEG)

・サンプリングレート 4:2:0もしくは4:2:2 ・画像サイズ 320×240画素

・ファイル容量 20KB以下

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音

・記録フォーマット WAVE(モノラル)

・量子化ビット 8bit

・サンプリング周波数 11.025kHzまたは8.000kHz

記録時間

-	11.025kHz	8.000kHz
■ 起動音	1.0秒以下	1.3秒以下
→ 操作音	0.3秒以下	0.4秒以下
⋙ セルフタイマー音	2.0秒以下	2.0秒以下
◎ シャッター音	0.3秒以下	0.4秒以下

^{*}上記のフォーマット以外のファイルは、カメラに登録できません。

たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ!」などの掛け声を登録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にもさまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラならではの撮影方法です。



マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同梱のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

Canon Image Gatewayを活用する

このカメラをお買い求めになられた皆様には、インターネットサイト「Canon Image Gateway」から、以下のようなオンラインフォトサービスをご利用いただけます。サービスを利用するときには、まず会員登録(オンライン登録:無料)が必要です。最新のサービス内容や会員登録方法は、http://www.imagegateway.net/でご確認いただけます。また、会員登録方法については、ソフトウェアクイックガイドでもご確認いただけます。

- *インターネットに接続できる環境(プロバイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回線接続が完了済み)が必要です。
- *プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料金は別 途かかります。

Canon Image Gatewayの会員になるとできること

- ●バージョンアップなどサポート情報の電子メール配信サービスの利用 ご登録いただいているカメラのファームウェア/ソフトウェアのバー ジョンアップに関する最新情報をご希望になられた方にお届けして います。
- ●オンラインアルバムサービスの利用(無料)

撮影した動画*や静止画の画像を Canon Image Gateway にアップロードし、ネット上に自分のアルバムを作成できます。画像に付けたコメントや音声などをアップロードすることもできますので、個性的なアルバムを作れます。また、作成したアルバムをお友達やご家族に公開したい場合は、Canon Image GatewayからURL付きのお知らせメールをパソコンや携帯電話へ簡単に送ることができます。メールで通知されたURLを使ってパソコンや携帯電話からオンラインアルバムを直接見られるので、楽しい思い出を共有することができますし**、パソコンからは動画を見ることもできます。携帯電話ではお使いの機種に合わせて、画像の大きさや色数が自動的に調整されます。

- * 動画のアップロードにあたっては、ZoomBrowser EX(Windows用)か ImageBrowser(Macintosh用)をご利用の上、追加ソフトウェア(無料)を Canon Image Gatewayからダウンロードして事前にパソコンにインストール する必要があります。
- **携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー表示可能な携帯電話をご利用ください。

●オンラインアルバムからのプリントサービス利用

オンラインアルバムからは次のプリントサービスが利用できます。

○ホームプリンティングサービス(無料)

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお好きな画像を、ご自身だけでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族も対応のキヤノン製プリンターで印刷できます。あらかじめ画像データをダウンロードして、プリント用紙サイズに合わせてレイアウトするといった面倒な操作は一切不要です*。

*ご利用の際にはプラグインモジュールを Canon Image Gateway からダウンロードして、パソコンにインストールする必要があります。

○オンラインプリントサービス(有料)

オンラインアルバムの画像はインターネットから、24 時間いつでもプリントを注文できます。プリントは提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送されてきます。また、代金はクレジットカードもしくは最寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチメディア端末を使って(コンビニ決済)、簡単にお支払いいただけます*。公開されたアルバムを見たお友達やご家族の人たちからも注文できます。プリントサイズは DP 判、L 判、2L 判、A4 判、A3 判、ポストカードサイズに対応しており、また携帯電話からもプリントを注文できます。

○オリジナル写真集(マイブック)作成サービス(有料)

Canon Image Gatewayのオンラインアルバムをプリント/製本して、本格的なオリジナル写真集を注文できます。公開されたアルバムを見たお友達やご家族の人たちからも注文できます。なお、代金はクレジットカードもしくはコンビニ決済でもお支払いいただけます*。*ご利用いただけないコンビニエンスストアもあります。また、別途手数料と消費税がかかります。


●マイカメラコンテンツのダウンロード(無料)

マイカメラコンテンツをダウンロードし、カメラに登録できます。 Canon Image Gateway には、多彩なコンテンツが用意されていますので、お好きなものをダウンロードしてください。(コンテンツは随時更新されますので、時々確認してみてください。)ダウンロードしたコンテンツを、カメラに登録することができ、ご自分だけのオリジナルカメラを楽しめます。

オートで撮る



シャッターボタン以外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮影ができます。



します。

・撮影した画像が約2秒表示されます。



- 各撮影モードで設定できる機能一覧(p.192)
- 撮影後、液晶モニターに撮影画像が表示される時間を変更したり、表示されないように設定できます(p.64)。

このガイドの表記について

このガイドでは、操作が行えるモードを見出しの横にマークで示しています。下の例では、撮影モードが \triangle (オート)、 \triangle M(マニュアル)、 \triangle M Ξ (マニュアル/スティッチアシスト)または ((動画) のときに操作できます。

撮影直後に画像を確認する





液晶モニターの表示 / 非表示に関わらず、撮影直後に、シャッターボ タンを離しても、約2秒間、撮影した画像を表示します。

次の方法でも確認できます。

- シャッターボタンを全押しし続ける
- ・撮影した画像が表示されている間にSFTボタンを押す

シャッターボタンを半押しすると画像表示が解除され、撮影できます。



画像確認中は、次のことができます。

- ヒストグラムで明るさを確認する(p.41)
- 消去する (p.117)
- 拡大表示する (p.98)

撮影した画像の確認時間を変更する

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 時間を「切」または「2秒]~[10秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。



[[(撮影)] メニューから ■を 選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





MENU

■/▶ボタンで確認時間を選び、 MENUボタンを押す

- 「切」の場合、画像は表示されません。
- ・[2 秒]~[10 秒]の場合、シャッターボ タンを離しても、設定した時間、画像が 表示されます。
- ・シャッターボタンを全押しし続けると、 設定時間に関わらず画像を表示できま す、

記録画素数と圧縮率を変更する 🔼 🖎 🖳







目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く)を変更できます。

 記録画素数	撮影の目安	
■ (ラージ)2048×1536画素	大きい 本	・A4サイズまでをプリントする とき
MI (ミドル1)1600×1200画素		・L サイズ、または A5 サイズを プリントするとき
№ (ミドル2)1024×768画素		・カードサイズをプリントするとき
S (スモール)640×480画素	▼ 小さい	・電子メールで画像を送るとき・より多くの画像を撮影するとき

上稲平			撮影の日女
S	スーパーファイン	きれい	・より良い画質で撮影するとき
	ファイン	Ĵ	・通常の撮影をするとき
	ノーマル	普通	・より多くの画像を撮影するとき

動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。

記録画素数			
640	640×480画素		
320	320×240画素		
160	160×120画素		




7 FUNC. メニューから **■** *または **□** *を選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46) *現在の設定が表示されます。



2 ◄/► ボタンで圧縮率または記録 画素数を選ぶ



⑤、▲、▲のいずれかを選びます。



記録画素数(静止画)

L、M1、M2、**S**のいずれかを選びます。



640、820、160のいずれかを選びます。

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 影後は再びこの画面が表示され、設定を 変更できます。



FUNC.

🧣 FUNC. ボタンを押す

撮影画面に戻ります。



- 各撮影モードで設定できる機能一覧(p.192)
- 1画像の容量(目安)(p.183)
- SDカードの種類と記録画像数の目安(p.182)

≯ ストロボを使って撮る



\$ ^A	オート	明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影します。
©	赤目緩和 オート	明るさに応じて自動的にストロボを発光して撮影します。常に赤目緩和ランプを発光します。
4	常時発光	常にストロボを発光して撮影します。
3	発光禁止	撮影時にストロボは発光しません。
<u>*</u> *	スロー シンクロ	遅いシャッター速度で、ストロボを発光して撮影します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減できます。 常に赤目緩和ランブを発光します。 三脚をお使いになることをおすすめします。

	ā	M	™ ■
\$ ^A	0	0	_
©	0	0	_
\$	-	0	Δ
3	0	0	Δ
2*	-	0	Δ

〇:設定可

△:最初の1画像のみ設定可





↓ ボタンを押して、ストロボ モードを切り換える

液晶モニターに、設定したストロボモードが表示されます。



- ISO感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離が 近いほど白飛びしやすくなります。
 - ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ ろではシャッター速度が遅くなり、画像がぶれることがあり ますのでご注意ください。
 - で撮影するとき 手ブレしないように、カメラをしっかり持って撮影してく ださい。
 - ♠M、♠M配 で撮影するとき
 - ☆での撮影よりも、シャッター速度が遅くなるので、必ず 三脚をお使いください。 で撮影した画像が暗い場合、 ▲Mで撮影すると、より明るい画像が得られます。



- シャッターボタンを半押ししたときに、ファインダー接眼部 横の上側のランプが橙色に点灯するときは、ストロボが発光 します。
- ストロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時 間は使用状況やバッテリーの残量などにより変わります。 充電中は撮影できません。
- ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光の 2 回行われま す、プリ発光(ストロボ撮影に必要な露出情報を得るため の予備的な発光)で得た被写体の露出情報をもとにして、 メイン発光(ストロボ撮影を行うための発光)に必要な発 光量が決められ、最適な発光量でストロボ撮影が行われま す。

赤目緩和機能について

- 暗い所でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 が赤く写ることがあります。このようなときは、赤目緩和で 撮影してください。その場合、写される人が赤目緩和ランプ を見ていないと効果がありません。ランプを見るよう声をか けてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明る くする」、「写したい人に近づく」とより効果があります。
- ◆ 赤目緩和ランプが点灯するとき、効果を高めるために、約 1秒間シャッターは切れません。すぐにシャッターを切りた いときは、ストロボの設定を 54、5 または 50 にして撮 影してください。







至近距離 レンズ前面から被写体までの距離が10cm(テレ \heartsuit (マクロ) 端では23cm)~47cmのときに使います。

風景を撮影するときに使います。 遠距離 Μ (读景)

近いものと遠いものが混在していて、遠いものを でいる。 撮影したいときにも使います。

		M	○ M 🗗	*
Ψ.	0	0	Δ	0
\wedge	_	0	\triangle	0

〇:設定可

△: 最初の1画像のみ

設定可





/ ▲ ボタンを押して、マクロ /遠景モードを切り換える

液晶モニターに、設定したマクロ/遠景 モードが表示されます。

マクロ/遠景モードを解除するには

▶ / ▲ ボタンを押して、 🕅 または M の表示を消します。



- マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーをお使いになると、撮影範囲がずれます (p.42)。
- マクロモードで撮影距離が10~27cmのときにストロボをお使いになると、画像の明るさが適切にならないことがあります。



マクロモード時の撮影範囲について

(ズーム位置がテレ端とワイド端の間のとき、レンズ前面から被写体までの距離は、テレ端と同じになります。)

	レンズ前面から 被写体までの距離	撮影範囲
テレ端*1	23cm	115 × 86mm
ワイド端*2	10cm	100 × 75mm

^{*1} 最も望遠側

^{*2} 最も広角側


デジタルズームで撮る





液晶モニターがついているときは、光学ズームと組み合わせて、約2.6 倍、3.2倍、4.0倍、4.9倍、6.4倍の倍率(月安)に拡大できます。

DISP.





[[] (撮影)] メニューから園を 選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





【 イ► ボタンで「入]を選び、MENU ボタンを押す


撮影画面に戻ります。



MENU







・ 側へ押すと、倍率が下がります。







液晶モニターが消えているときは、デジタルズームが使えません。



デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。

□連続して撮る



シャッターボタンを全押ししている間、約2.2画像/秒*(ラージ/ファ インモード、液晶モニター非表示)の速さで連続して撮影します。 シャッターボタンを離すと撮影が終了します。

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。



□ / め ボタンを押して ■ を表 示させる

連続撮影を解除するには



□ / ③ ボタンを押して ■ を表示させます。



- 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少遅くなる ことがあります。
- ▼ ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要な ため、撮影間隔が長くなります。

⊗ セルフタイマーを使って撮る













□ / めボタンを押して Μ また は ፟ を表示させる


- シャッターボタンを全押しするとセル フタイマーがスタートし、セルフタイ マーランプが点滅します。
- は、シャッターボタンを全押しし てから10秒後に、 は2秒後に撮影 されます。

セルフタイマーを解除するには

□ / め ボタンを押して ■ を表示させます。

セルフタイマーの時間を変更する






メニューの選択と設定のしかた(p.46)





MENU



- ・撮影画面に戻ります。
- ・ な を選んだときは、撮影2秒前になる とセルフタイマー音が速く鳴り、点滅 も速くなります。
- ・ を選んだときは、シャッターボタ ンを押すと同時にセルフタイマー音 が鳴って、2秒後に撮影されます。



セルフタイマー音は、[] (マイカメラ)]メニューの[セルフタ イマー音]で変更できます(p.163)。

マニュアルで撮る



自分でいるいるな設定を変更し、思い通りの撮影ができます。


	モードダイヤルを ♠M(マニュア ル)にする
	設定を変更する
	各撮影モードで設定できる機能一覧 (p.192)
3	撮影する(p.62)
	シャッターボタンを半押ししたとき、ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴り、ファインダー接眼部横の下側のランプが黄色に点滅します。このときAF枠が黄色になります。(AiAFが[入](p.84)のときは、AF枠は表示されません。)

動画を撮る



記録画素数は、[M (640×480)]、[M (320×240)]、[M (160×120)]のいずれかから選べます(p.65)。





| 液晶モニターがつき、記録可能時間(秒 数)が表示されます。



2 シャッターボタンを全押しする

- ・撮影が開始され、同時に音声も記録されます。
- ・撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数と赤丸が表示されます。



3 撮影を終了するときは、再度 シャッターボタンを全押しする

1回の最長撮影時間(約15フレーム/秒) は、MM:約30秒*、MM:約3分、MM:約 3分(当社測定条件による)です。

* 別売のSDカード SDC-128M使用時。 同梱のSDカードをお使いの場合は約13秒です。

これらの時間は、被写体、撮影状況などにより変わることがあります。これらの時間が経過するか、またはSDカードの容量がいっぱいになると自動的に撮影が終了します。



- ▲ 撮影中に下しい撮影秒数が表示されないことがありますが、 記録される動画に影響はありません。
 - お使いの SD カード(書き込み速度が遅い、他のカメラやパソ コンで初期化した、撮影/消去を繰り返した、など)によって は、途中で撮影が中断することがあります。
 - 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した SD カード をお使いください(p.119)。同梱の SD カードはそのままお 使いになれます。また、Moro動画撮影をするときには、SD カード SDC-128M(別売)をお使いになることをおすすめ します。
 - 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。
 - AF, AF, ホワイトバランス, ズームは, 撮影を開始したとき (最初のフレーム)の設定値に固定されます。
 - 撮影後、SDカードへの記録中はファインダー接眼部構の上 側の緑色のランプが点滅します。このときは、撮影できませ hin




- 各撮影モードで設定できる機能一覧(p.192)
- 音声は、モノラルで録音されます。
- 動画撮影時はシャッター音は鳴りません。
- 動画ファイル(ファイル形式: AVI、圧縮形式: Motion JPEG) をパソコンで再生するには、QuickTime 3.0以上が 必要です。(同梱の Digital Camera Solution Disk には、 Windows版のQuickTimeが収められています。なお、Mac OS 8.5以降には標準装備されています。)

スティッチアシストで撮る



スティッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成(スティッチ) し、パノラマ画像を作るときに使います。



複数の画像をつなぎ合 わせて、パノラマ画像を 作成できます。



パソコンでの画像合成は、同梱の「PhotoStitch」をお使いください。

被写体のとらえかた

PhotoStichは、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行います。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体(目印となる被写体)を入れて撮影してください。





- ・隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30~50%になるように撮影します。また、上下のズレは、画像の高さの10%以内で撮影します。
- ・共通部分には、動いている被写体などが入らないように注意してく ださい。
- ・遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティッチしないでください。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがあります。

- ・撮影時の明るさはできるだけそろえてください。画像の明るさが違いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。
- ・遠くの風景を撮るときは、カメラを中心に回転して撮影します。
- ・至近距離では、カメラをスライド(カメラを被写体に対して平行移動)させます。

撮影する

スティッチアシストには、次の2つの撮影方向があります。

므	左→右	左から右方向へ水平に撮影します。
2	左←右	右から左方向へ水平に撮影します。




1 [⑤ (撮影)] メニューから ☎ を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



2 <mark>◄/► ボタンで撮影方向を選び、</mark> SETボタンを押す

MENUボタンを押すと、撮影メニューに 戻ります。



🔞 最初の画像を撮影する

1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロックされます。







最初の画像にオーバーラップさせて、次の画像を撮影する

- ・√ボタンを押すと、撮影済みの画像に戻り、撮影のやり直しができます。
- ・オーバーラップは多少ずれても、合成 時に修正されます。



ラ 同様の操作で3画像目以降を撮 影する

最大26画像まで撮影できます。

SET

最後の画像の撮影後、SET ボタンを押す

MENUボタンを押すと、撮影画面に戻ります。



- マニュアルホワイトバランスの場合、スティッチアシストでは基準となる白データの取り込みができません。撮影メニューから
 を選ぶ前に白データを取り込んでおいてください(p.90)。
 - 2画像目以降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。
 - テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影できません。



各撮影モードで設定できる機能一覧(p.192)

フォーカスロック(AFロック)で撮る



次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。フォーカスロックで撮影してください。

- ・コントラストが極端に低い被写体
- ・画像中央部が極端に明るい被写体
- ・高速で移動する被写体
- ・ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り 込みのない状態で撮影してください。

フォーカスロック撮影・方法1

	1	ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体をファインダー中央、または液晶モニターに表示されているAF枠に収める
Į.	2	シャッターボタンを半押しし、 電子音が2回鳴るまで待つ

憶されます




3 カメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全押しする

被写体までのピントのあった距離が記

フォーカスロック撮影・方法2

DISP.	7 DISP. ボタンを押して、液晶モニターをつける
	2 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、AF枠の中に収める





- ・被写体までのピントのあった距離が記憶されます。
- ・ M が表示され、ファインダー接眼部横の下側のランプが黄色に点灯します。



カメラの向きを変えて構図を決め、撮影する

フォーカスロックを解除するには

▶ / ▲ ボタンを押します。



- フォーカスロック撮影 方法 1 は、どの撮影モードでも撮影できます。
- ・ 液晶モニターを使ってフォーカスロック撮影をする場合、 AiAFを[切](p.84)にすると、中央のAF枠1点だけが有効になるので、撮影しやすいです。
- ◆ 方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので 便利です。また、撮影後もフォーカスロックされたままな ので、同じピントですぐに次の撮影ができます。
- ◆ 方法2のフォーカスロックは、ズームレバー、MENUボタン、DISP.ボタンを押したり、撮影モードを変更しても、解除されます。

露出を固定して撮る(AEロック)



露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。



ストロボは必ず 3 に設定し、ストロボを発光させないでくだ さい。ストロボが発光すると、AFロックが働きません。



DISP、ボタンを押して、液晶モ ニターをつける

露出を固定したい被写体にピン トを合わせる



シャッターボタンを半押しし、 電子音が2回鳴るまで待った後、 回 ボタンを押す

- ・被写体に必要な露出量を記憶します。
- ・ MI が表示されます。



カメラの向きを変えて構図を決 め、撮影する

AFロックを解除するには

③ ボタンを押します。




⑤ ボタン以外のボタンを押しても、AEロックが解除されるこ とがあります。

FEロックで撮る



被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができます。







2 ★ボタンを(何回か)押して、ストロボを 【3 に設定する

- 3 露出を固定したい被写体にピントを合わせる
- 4 シャッターボタンを半押しし、 電子音が2回鳴るまで待った後、 ③ ボタンを押す
 - ・ストロボがプリ発光し、被写体に必要な露出量を記憶します。
 - ・ 間 が表示されます。



⊚



カメラの向きを変えて構図を決 め、撮影する

FEロックを解除するには ③ ボタンを押します。



⑤ ボタン以外のボタンを押しても、FEロックが解除されることがあります

AF方式を切り換える



AF機能はAiAF(AF枠9個)に設定されていますが、中央1点のAFに切り換えられます。

液晶モニターをつけて(p.36)AiAFを選択しても、AF枠は表示されませんが、中央1点を選択するとAF枠が表示されます。

(枠なし)	入	撮影状況に応じて、9つのAF枠の中からカメラが自動的にAF枠を選択してピントを合わせます。
	切	中央のAF枠だけが有効になります。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。

□は、液晶モニター上に表示されます。



1 [♠(撮影)] メニューから**■**を 選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



2 ◄/►ボタンで[入]または[切] を選ぶ

このあと、すぐに撮影できます。

MENU

3 MENUボタンを押す

撮影画面に戻ります。



デジタルズーム使用時は、中央1点AFになります。

③測光方式を切り換える



測光方式を切り換えて撮影できます。

0	評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 画面内を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出にします。
	中央部重点 平均測光	画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 全体を平均的に測光します。
Ō		液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測 光します。逆光などで被写体の周囲に強い光が あるときに利用します。





③ボタンを押して、測光方式を切り換える

液晶モニターに設定した測光方式が表示されます。

露出を補正する



逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 夜暑の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。



FUNC. メニューから 動*を選 *i*25,

メニューの選択と設定のしかた(p.46) * 現在の設定が表示されます。



◄/►ボタンで露出を補正する

- ・補正量は、-2~+2の範囲で1/3段ず つ変更できます。
- ・液晶モニターがついている場合は、液 品モニターの表示画像で補下結果を確 認できます。
- ・このあと、すぐに撮影できます。また、 撮影後は再びこの画面が表示され、補 正値を変更できます。

FUNC.

🔐 FUNC. ボタンを押す


露出補正を解除するには 補正値を「0」に戻します。

長秒時設定で撮る



暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッター速度を遅くして、 撮影できます。






メニューの選択と設定のしかた(p.46)



■/■ボタンで「入]を選び、MENU ボタンを押す

撮影画面に戻ります。





🔐 FUNC. メニューから 🔟 *を選

び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46) * 現在の設定が表示されます。





■/▶ボタンでシャッター速度を 選ぶ

- ・数値が大きいほど明るくなり、数値が 小さいほど暗くなります。
- このあとすぐに撮影できます。また、撮 影後は再びこの画面が表示され、設定 を変更できます。

FUNC.

「FUNC. ボタンを押す

長秒時撮影を解除するには

長秒時撮影のFUNC、メニューが表示されているときに、SETボタン を押します。



● シャッター速度が遅くなると、CCDの特性により撮影した画像に ノイズが増えますが、このカメラはシャッター速度が1.3秒より遅 くなると、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られま す。(ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります。)



- シャッター速度が遅くなるので、手ブレしやすくなります。 液晶モニターに ◎ (手ブレ警告)が表示されたら、三脚を使っ て撮影してください。
- 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確 認ください。
- ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま す。その場合は、ストロボを ② にして撮影してください。
- 長秒時設定で撮るときは、次の設定ができません。
 - 霞出補正
 - 測光方式
 - AEロック
 - -FFロック
 - ISO感度[AUTO]
 - ストロボ[オート][赤目緩和オート]

設定できるシャッター速度について

1 1.3 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6 8 10 13 15(秒)

ホワイトバランスを設定する

撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に 合った適正な色になります。

AAB	オート	カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。
	太陽光	晴天の屋外で撮影するときに選択します。
2	くもり	曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに選択します。
٠	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択します。
777	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の 蛍光灯のもとで撮影するときに選択します。
辨	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択します。
	マニュアル	白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイト バランスを設定します。



FUNC. メニューから 翻 *を選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46) * 現在の設定が表示されます。



バランスを選ぶ

- ・
 マニュアルホワイトバランスを設 定する(p.90)
- ・液晶モニターがついている場合は、液 品干ニターの表示画像で設定が確認で
 きます。
- ・このあと、すぐに撮影できます。また、 撮影後は再びこの画面が表示され、設 定を変更できます。

FUNC.

🔐 FUNC. ボタンを押す



●効果が 🚱 🕎 の場合、ホワイトバランスは設定できません。

回マニュアルホワイトバランスを設定する

白い紙や布など、白を基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮 影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。

特に次のような場合、 (棚 (オート) では、ホワイトバランスが調整でき ないことがありますので、 \square (マニュアル)で白データを取り込んで から、撮影してください。

- ・至沂距離(マクロ)で撮影するとき
- ・単一な色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
- ・水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき



FUNC. メニューから 398 *を選 žζ

メニューの選択と設定のしかた(p.46) * 現在の設定が表示されます。



2 ◄/►ボタンで 🖫 を選ぶ

SET

3 カメラを白い紙や布に向け、 SETボタンを押す

- ・液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱいに、またファインダーを使う場合は、画面いっぱいに白い紙や布が表示されるよう構図を決めてからSETボタンを押してください。SETボタンを押すと、白データが取り込まれます。
- ・このあと、すぐに撮影できます。また、 撮影後は再びこの画面が表示され、設 定を変更できます。

FUNC.

◢ FUNC. ボタンを押す



- 撮影モードを▲Mにし、露出補正を±0にすることをおすすめします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白)は、白データを正しく取り込めないことがあります。
- 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。 条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないことがあります。特に以下の条件は変更しないでください。 - ストロボ
 - ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをおすすめします。ストロボが赤目緩和オート/オートに設定されているときに、マニュアルホワイトバランスを設定する場合、白データ取り込みの際にストロボが発光したときは、撮影時もストロボを発光させてください。
 - ISO感度
- 液晶モニターを使い、ズームを最も望遠側にすることをおすすめします。このとき、デジタルズームは[切]にしてください。
- スティッチアシストでは、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、撮影メニューから を選ぶ前に白データを取り込んでおいてください。

色効果を切り換える



色効果を変えて撮影できます。

<0FE	か 田 切	第世代での記号で担撃します
©FF	効果切	通常はこの設定で撮影します。
Ŷ	くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりし た色合いで撮影します。
€N	すっきりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした 色合いで撮影します。
ĽŞ	ソフト	輪郭の強調を抑えて撮影します。
Ş	セピア	セピア色で撮影します。
₿₩	白黒	白黒で撮影します。



1 FUNC. メニューから **2** *を選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46) *現在の設定が表示されます。



◄/►ボタンで色効果を選ぶ

- ・液晶モニターがついている場合は、液 晶モニターの表示画像で色効果が確認 できます。
- ・このあと、すぐに撮影できます。また、 撮影後は再びこの画面が表示され、設 定を変更できます。



3 FUNC. ボタンを押す

ISO感度を変更する



暗いところで手ブレを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したいとき、あるいはシャッター速度を速くしたいときには、ISO感度を上げます。



1 FUNC. メニューから 闘 *を選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46) *現在の設定が表示されます。



2 ◄/►ボタンで感度を選ぶ

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 影後は再びこの画面が表示され、設定を 変更できます。



☆ FUNC. ボタンを押す



- ISO感度を上げると、画像にノイズが増えます。きれいに撮りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。
 - [AUTO] を選択すると、最適な画質になる感度に設定されます。また、被写体を照らすストロボ発光量が十分でない場合は、自動的に感度が上がります。

縦横自動回転の設定をする



このカメラにはSIセンサーが装備されており、縦位置で撮影した画 像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の入 /切を設定できます。



[面(設定)] メニューから むを 選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



■/■ボタンで「入]を選び、MENU ボタンを押す

- ・撮影画面に戻ります。
- ・縦横自動回転を「入」にすると、液晶モ ニター表示(情報表示あり)時、画面右 上に (通常)、 (右が下)、または (左が下)が表示されます。



- このカメラは、SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する 場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この 機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。
- カメラの縦・横の向きを変えると、その向きを検出する機構 により、カメラ内部で音がすることがありますが、故障では ありません。



- カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 場合があります。アイコン(る)を確認し、正しく天地を判 断しない場合は、「切」にしてお使いください。
 - 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェ アによっては、回転結果が反映されないことがあります。

ファイル番号をリセットする 🗗 🗖 🕅







ファイル番号の設定方法を選択します。

新しい SD カードを入れるたびにファイル番号が初期値(100λ 0001)に戻ります。記録済みのSDカードを入れたときは、続き の番号になります。

最後のファイル番号が記憶され、新しいSDカードを入れても続 切 きのファイル番号になります。



[価(設定)] メニューから‱を 選ぶ

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



◄/►ボタンで[入]または[切] を選び、MENUボタンを押す


撮影画面に戻ります。



番号リセット機能を[切]で撮影すると、ファイル番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するような場合に便利です。

ファイル番号およびフォルダ番号について

撮影した画像には、0001~9900までのファイル番号が割り振られ、各フォルダには、100~998までの番号が割り振られます。(下2桁が99のフォルダは作られません。)



ファイル数について

ひとつのフォルダに100画像ずつ保存されます。


なお、連続撮影やスティッチアシストで撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、フォルダ内に101画像以上保存されることがあります。また、他のカメラで撮影したり、パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に101画像以上を保存できますが、2001以上の画像が保存されているフォルダ内の画像は、このカメラで再生できませんのでご注意ください。

1画像ずつ見る(シングル再生)









最後に撮影した画像が表示されます。



2 ◄/► ボタンで表示画像を切り換 える

■ボタンで前の画像、■ボタンで次の画像を表示します。ボタンを押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像は粗くなります。

Q 拡大して見る







表示位置の目安

|ズームレバーを ℚ 側に押す

- ・画像が最大約10倍まで拡大して表示 されます。
- SETボタンを押しながら、ズームレバーをQ側に押すと、画像が約2.5倍→約5倍→約10倍の順に拡大表示されます。
- SET ボタンを押しながらズームレバーを 側に押すと、約5倍→約2.5倍→ 通常の順に戻ります。



2 A/▼/━/► ボタンで上下左右方向 の表示位置を変更する

拡大表示を解除するには




動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。

■ 9画像ずつまとめて見る(インデックス再生)







1 ズームレバーを **国側に押す** 9画像ずつまとめて表示されます。



2 1/**1**/**4**/**►** ボタンで選択画像を切り換える

シングル再生に戻るには ズームレバーをQ側に押します。

9画像ずつ表示を切り換える





1 インデックス再生時に、ズームレバーを
しバーを
3 側に押す

ジャンプバーが表示されます。



2 </ > ボタンで前または次の9画 像に切り換える

SETボタンを押しながら、
本/→ボタンを押すと、最初または最後の9画像を表示します。

インデックス再生に戻るには

ズームレバーを Q 側に押します。

動画を見る



▼ で撮影した動画を再生します。







◄/►ボタンで動画を選ぶ

SET ! の表示されている画像が動画で





動画再牛パネル

SETボタンを押す

- ・動画再生パネルが表示されます。
- ▲/▼ボタンで音量を調節できます。





3 ✓/► ボタンで (再生)を選び、 SETボタンを押す

- ・動画と音声が再生されます。
- ・再生が終了すると、最後のフレームが表示されたままで停止します。その状態でSETボタンを押すと、動画再生パネルが表示されます。再度SETボタンを押すと、最初のフレームから再生されます。

再生の一時停止/再開



再生中に、SETボタンを押す

再生を一時停止します。再度ボタンを押 すと再開します。

動画再生パネルの操作



1 再生したい動画を選び、SET ボタンを押す(p.101)

■/■ボタンで次のいずれかの操

動画再生パネルが表示されます。





作を選び、SETボタンを押す ・ シングル再生に戻る

(MENUボタンを押しても、シング ル再牛に戻ります)

▶:再生

【 : 最初のフレームを表示

【Ⅲ: フレーム戻し(SETボタンを押し続け

ると巻き戻ります)

記し中屋りしより
 記り
 記し
 記り
 記し
 記し

※:動画編集モードに切り換える

(p.104)





テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください(p.150)。



- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がコマ落ちしたり、音声が途切れる場合があります。
 - ●他のカメラで撮影した動画などは、再生できない場合があります(「メッセージー覧」(p.166))。

動画を編集する



動画再生パネルで 🔀 (編集)を選ぶと、撮影した動画の前部または 後部の不要な部分を削除できます。



□ プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編集 できません。



動画編集モードに切り換える

- ・動画再生パネルの操作(p.103)
- ・動画編集パネルと動画編集バーが表示 されます。





A/♥ボタンで、■または、■を選 び、 ◄/▶ボタンで削除する位置 を指定する


(1) : 前部から削除する 74:後部から削除する

:編集位置





▲/♥ボタンで 📵 (保存)を選び、



・仮編集された動画が再生されます。

・再生中に SFT ボタンを押すと停止しま す、



SETボタンを押す

歩 を選ぶと動画編集を中止し、動画再 牛パネルに戻ります。







■/■ ボタンで[新規保存]または [上書き保存]を選び、SET ボタ ンを押す

- ・[新規保存]:編集した画像に新しい ファイル名を付けて保存します。編集 前のデータは残ります。
- ・[上書き保存]:編集前の画像と同じ ファイル名で保存されます。編集前の データは残りません。
- SD カードの空き容量が足りないときは、 上書き保存しかできません。このときは、 動画編集バーのカウンターに▲が表示されます。



- 編集した動画の最少時間は1秒です。
- 編集した動画を保存するとき、約3分かかることがあります。途中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保存できないことがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテリーあるいは AC アダプターキット ACK900 (別売)の利用をおすすめします(p.170)。

回転して表示する



時計方向に90度、270度に回転して表示します。







元画像

90度

270度





1 [■ (再生)] メニューから **@**を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



SET

MENU

2 ■/■ ボタンで回転する画像を選び、SETボタンを押す

SETボタンを押すごとに、90度→270度 →元画像が表示されます。

☆ MENUボタンを押す

メニュー画面に戻ります。もう一度**MENU** ボタンを押すと、再生画面に戻ります。



- 動画は回転できません。
- カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み に使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されな いことがあります。



- 画像を回転したあとで、拡大することもできます(p.98)。
- 縦横自動回転の設定(p.94)が[入]のとき、縦位置で撮影した 画像をカメラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に 縦位置に回転して表示されます。

音声メモを付ける



画像の再生中(シングル再生、インデックス再生、拡大再生)に、最長60秒の音声メモを付けることができます。音声データはWAVE形式で保存されます。



1 [☑ (再生)] メニューから ☑ を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)

■/■ボタンで音声メモを付ける画像を選び、SETボタンを押す

音声メモパネルが表示されます。

3 オタンで を選び、SETボタンを押す

- ・録音が始まり、録音時間と録音可能時間が表示されます。カメラのマイクに向かって音声を発してください。
- ・録音中に SETボタンを押すと停止します。引き続き録音するときは、もう一度 SETボタンを押します。
- ・1 画像につき、合計が 60 秒に達するまで録音を追加できます。
- ・ **5** を選び、**SET** ボタンを押すと、一つ 前の画面に戻ります。

再生画面に戻るには

MENUボタンを(何回か)押します。

音声メモの再生/消去





- ・液晶モニター表示にしたときに、 ♪ の表示されている画像が音声メモの付いた画像です。
- ・音声メモパネルが表示されます。





SET

2 ✓/►ボタンで ■または るを選び、SETボタンを押す

▶ (再生)

- ・音声メモが再生されます。再生中に SET ボタンを押すと停止します。引き続き再生するときは、もう一度SETボタンを押します。
- ▲/▼ボタンで音量を調節できます。

ሬ (消去)

・確認の画面が表示されます。▼/▼ ボタンで[消去]を選んでSETボタンを押します。

ー時停止中に ■ (停止)を選んで、SET ボタンを押すと、音声メモの再生が最初 に戻ります。



- 動画には音声メモを付けられません。
 - SDカードの容量がいっぱいになると、「カードがいっぱい です」のメッセージが表示されて録音できません。
 - 画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合は、 録音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換 性のないWAVFです」のメッセージが表示されます。なお、不 明な音声データはこのカメラで削除できます。
 - プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。



[1 (設定)]メニューでも、音声メモの音量を調節できます (p.159)。

画像を自動再生する(スライドショー) 🕞


スライドショーを始める

SDカード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 スライドショーの画像指定は DPOF(Digital Print Order Format) に準拠しています(p.135)。

全画像	SDカード内のすべての画像を順に再生します。
	各ショーでマークされている画像を順に再生します(p.113)。

12	世紀	20.5
1	DEE. 西邦Xモ	1
8	金剛芸 スライドショー	П
0.4	プリント報定 法官指定	
	CCT	

SET



- ・メニューの選択と設定のしかた(p.46)
- ・スライドショーメニューが表示されま す。





2 ▲/▼ボタンで[スライド]を選び、 ◄/►ボタンで、[全画像]、[ショー 1]~[ショー3]のいずれかを選ぶ

|[ショー1]〜[ショー3]で再生する画像を 選ぶ方法は、p.113の手順3以降をご覧 |ください。



3 I/▼ボタンで[スタート]を選び、 SETボタンを押す

スライドショーが開始されます。終了するとスライドショーメニュー画面に戻ります。





MENUボタンを押す

メニュー画面に戻ります。もう一度**MENU** ボタンを押すと、再生画面に戻ります。



- 動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で 再生されます。
 - スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません (p.35)。

スライドショーの一時停止/再開



SETボタンを押す

スライドショーを一時停止します。再度 SETボタンを押すと再開します。

画像の送り/戻し



■/▶ボタンを押す

前または次の画像を表示できます。ボタンを押し続けると早く進みます。

スライドショーの中止



MENUボタンを押す

スライドショーが中止され、スライド ショーメニューが表示されます。

再生する画像を選ぶ

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー1]から [ショー3]に保存します。最大998画像まで指定でき、選択した順番に自動再生されます。



1 スライドショーメニューを表示 する

スライドショーを始める(p.111)



2 ▲/▼ボタンで[スライド]を選び、 ◄/►ボ タン で、[ショー 1]~ [ショー3]のいずれかを選ぶ

すでに画像指定されているショーには、白いチェックマークが表示されています。



3 A/▼ボタンと <-/>
ボタンで[画像 指定]を選び、SETボタンを押す





/ 再生する画像を選ぶ

- ・ ◄/► ボタンで画像を選び、4/▼ボタンで選択または選択を解除します。選択した画像には、選択順の番号と白いチェックマーク(▼1)が表示されます。
- ・ズームレバーを 側に押して、イン デックス再生(3画像表示)に切り換え ても、同じ方法で選択できます。
- ・インデックス再生時に、SET ボタンを押すと、[全画像指定]または[全画像解除] が選べます。選ぶときは、 ▲/▼ボタンで項目を選び、SETボタンを押します。



5 MENUボタンを押す

画像指定が終了します。再度押すと再生 メニューの画面に戻り、さらに押すと再 生画面に戻ります。

再生間隔やリピート設定をする

再生間隔やリピート設定をします。

	再生間隔	スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3~10秒、15秒、30秒、手動を指定できます。
Ò	リピート	スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し 再生するかを設定します。



スライドショーメニューを表示 する

スライドショーを始める(p.111)







A/♥ボタンで■または●を選び、━/►ボタンで設定したい内容を選ぶ

➡ (再生間隔)

再牛時間を選びます。

👛 (リピート)

[入]または[切]を選びます。

MENU

▲ MENUボタンを押す

設定が終了します。再度押すと再生メ ニューの画面に戻り、さらに押すと再生 画面に戻ります。



- 画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生 されることがあります。
- 同梱されているソフトウェアを使用すると、スライドショー の編集が簡単に行えます。

画像をプロテクトする



大切な画像を誤って消去しないように、プロテクトを設定できます。



1 [☑ (再生)] メニューから **極**を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



- ・プロテクトを設定した画像には、**○**が 表示されます。
- ・ズームレバーを ■側、Q側に押してシングル再生とインデックス再生を切り 換えても指定できます。

プロテクトマーク



MENU

MENUボタンを押す

再生メニューに戻ります。再度押すと、 再生画面に戻ります。

プロテクトを解除するには

手順1の後、プロテクトを解除したい画像を選び、**SET**ボタンを押します。



SDカードを初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。ご注意ください。

☆1画像ずつ消去する





- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- プロテクトされている画像は消去できません。



1 モードダイヤルを **▶** (再生)に する



2 ◄/► ボタンで消去したい画像を 選び、☆ ボタンを押す





3
オタンで [消去] を選び、
SETボタンを押す

消去を取り消すときは、[キャンセル]を 選びます。



SET

全画像を消去する





- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
 - プロテクトされている画像は消去できません。



1 [□ (再生)] メニューから 6 を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





2 ◄/► ボタンで[OK]を選び、SET ボタンを押す

全消去を取り消すときは、[キャンセル] を選びます。



SET

SDカードを初期化する



新しいSDカードをお使いになるときは、次の方法で初期化します。



● 初期化すると、SDカードに記録された画像(プロテクト画像も 含む)だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意 ください。



[価(設定)] メニューから圏を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





■/■ボタンで「OK]を選び、SET ボタンを押す

- ・初期化を取り消すときは、「キャンセ ルプを選びます。
- ・初期化するとき、お使いの SD カードの 容量よりも少ない数値が表示されます が、SD カード、またはカメラの故障で はありません。




- カメラが正しく動作しないときは、SD カードが壊れている可能性 があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。
- キヤノン製以外の SD カードで正しく動作しないときは、初 期化すると正しくお使いになれることがあります。
- 他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した SD カードを使用す ると、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切って から、SDカードを入れ直し、再度初期化してください。

プリントについて

このカメラをカメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ、別売)*1、またはカメラダイレクト対応BJプリンタ(別売)とケーブルで直接つなぎ、SD カード内の画像をカメラのボタン操作だけで簡単にプリントできます(ダイレクトプリント)。また、あらかじめカメラでプリントする画像や枚数などを設定(DPOF*2プリント指定)しておけば、SDカードをラボプリントサービスにお持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので、大変便利です。

- * 1 カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリンターマーク \checkmark が付いています。
- *2 Digital Print Order Formatの略



このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)については、システムマップでご確認ください。(また、このカメラで使えるカメラダイレクト対応BJプリンタについては、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームページやBJプリンタ総合カタログでご確認いただくか、キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください。)

ダイレクトプリント時のプリント設定

- プリント枚数を設定する(p.130)
- プリントスタイルを設定する(p.130)
 - ・画面設定: 1画面/分割画面
 - (カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ))
 ・ペーパー: 1 判, 21 判, はがき, A4, カード
 - ・ハーハー・L+J、ZL+J、はかさ、A4、カート (カメラダイレクト対応BJプリンタ)
 - ・フチ:あり/なし
 - ・日付:入/切
- プリント領域を設定する(トリミングする)(p.133)

DPOF プリント指定

- プリントする画像を選ぶ(p.135)
- プリント枚数を決める(p.136、p.137)
- プリントスタイルを設定する(p.138)
 - ・スタンダード/インデックス / 両方
 - ・日付:入/切
 - ・ファイル番号: 入/切

DPOF 送信指定

● パソコンに取り込む画像を決める(p.144)

プリントについて(つづき)

プリントメニューの選択と設定のしかた

プリント関連の設定は、プリントメニューを使って操作します。 プリントメニューを使った操作は下図のように行います。

ダイレクトプリントの場合

モードダイヤル▶



DPOF設定の場合

モードダイヤル▶






メニューの表示/非表示を切り換えます。




項目、設定内容を選びます。

SET

項目、設定内容を確定します。





プリンターを接続する

カメラダイレクト対応プリンター(CP シリーズ、別売)、またはカメラダイレクト対応BJプリンタ(別売)とカメラを接続すると、簡単な操作で、きれいに、しかも素早くプリントできます。また、DPOFのプリント設定でプリントできます。カメラをカメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)またはカメラダイレクト対応BJプリンタに接続します。



カメラをプリンターに接続する場合、カメラの電源には、ACアダプターキット ACK900(別売)をお使いになることをおすすめします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。プリントする際は、バッテリーの残量にご注意ください。



- このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)は同梱のシステムマップでご確認ください。
- ペーパーやインクカセットの取り付けかたは、プリンターの 使用説明書をご覧ください。

カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)に 接続する

プリンターには、ダイレクトインターフェースケーブルが2本同梱されています。このカメラと接続するときは、コネクターに「 \leftarrow 」マークがついているケーブル(DIF-100)をお使いください。

ON/OFF

1 メインスイッチを押して、カメ ラの電源を切る





2 プリンターに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセント に差し込むか、プリンター用の 充電式バッテリーを取り付ける

充電式バッテリーがお使いになれるかどうかは、プリンターによって異なります。 プリンターに同梱されているユーザーガイドもお読みください。



ダイレクトインターフェース ケーブルで、プリンターとカメ ラを接続する

カメラの DIGITAL 端子に接続するときは、端子カバーの上端に爪をかけて開き、カチッと音がするまで押し込みます。 (コネクターの「・◆・」マークが、カメラの背面側になるようにしてください。)

4 プリンターのメインスイッチを 押して、電源を入れる

カードフォトプリンター CP-10をお使いのときは、手順2でプリンターに電源ケーブルを接続した時点でプリンターの電源が入ります。



モードダイヤルを ▶ (再生)に する

緑色のパワーランプが点灯する まで、メインスイッチを押す

プリンターが正しく接続されると、



BJプリンタに接続する



💵 お使いのBJプリンタがカメラダイレクトに対応しているかど うか、また接続ケーブルや、BJプリンタ全般に関することは、BJ プリンタに同梱されている使用説明書も合わせてご覧ください。

ON/OFF

- メインスイッチを押して、カメ ラの雷源を切る
- BJプリンタに電源ケーブルを接続し、 電源プラグをコンセントに差し込ん だあと、B.Jプリンタの電源を入れる



接続ケーブルでカメラとB.Iプリ ンタを接続する

カメラの DIGITAL 端子に接続するとき は、端子カバーの上端に爪をかけて開き、 カチッと音がするまで押し込みます。 (コネクターの「Canon」がカメラの前面 になるようにしてください。)



モードダイヤルを **▶** (再生)に する



カメラダイレクト対応



5 緑色のパワーランプが点灯するまで、メインスイッチを押す

BJプリンタが正しく接続されると、 **び**が表示されます。



- 操作パネルのある BJ プリンタをお使いのとき、カメラと接続した場合、BJプリンタの操作パネルからのプリントはできません。
- プリンターの接続時、次の操作はできません。
 - 動画再生
 - SETボタン+MENUボタンを使った言語の設定
- プリンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の
 または
 が消え、通常の再生モードになります
- カメラとプリンターのケーブルを取り外すときは、次の手順で操作してください。
 - 1. プリンター側のケーブルを取り外す
 - 2. カメラの電源を切る
 - 3. カメラ側のケーブルを取り外す カメラのDIGITAL端子からケーブルを取り外すときは、必 ずコネクターの側面を持って引いてください。

プリントする

*カメラダイレクト対応プリンター(CP シリーズ)接続時の画面例を使用しています。BJプリンタ接続時は[スタイル]の一部が異なります。

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。





1 ◄/► ボタンでプリントする画像 を選び、SETボタンを押す



- 2 必要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、プリント領域 (トリミング)を設定する
 - ・プリント枚数を設定する(p.130)
 - ・プリントスタイルを設定する(p.130)
 - ・プリント領域を設定する(トリミング する)(p.133)





- 3 ▲/ ♥/➡/► ボタンで[プリント]を 選び、SETボタンを押す
 - ・操作を取り消すときは、[キャンセル] を選びます。
 - ・プリントが開始され、正常に終了する と再生画面に戻ります。



動画はプリントできません。



プリントを中止するとき

- プリント中に SET ボタンを押します。確認の画面が表示されるので、
 ボタンで[OK]を選び、SETボタンを押します。
 - カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ) プリント中の画像のプリントは中止できません。次のプリントから中止され、再生画面に戻ります。
 - カメラダイレクト対応BJプリンタプリントが中断され、プリント中のペーパーは排紙されます。

エラーが発生したとき

- プリント中、何らかのエラーが発生したときは、エラー画面が表示されます(p.168、p.169)。
 ★/→ ボタンで[中止]または[再開]を選び、SET ボタンを押します。(BJ プリンタの場合、エラー内容を解決すると、自動的にプリントを再開します。)
 - **カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)** エラーの内容によっては、[再開]が表示されないこともあります。その場合は、「中止]を選びます。
 - カメラダイレクト対応BJプリンタ
 - ・エラーの内容によっては、[続行]と[中止]が表示されます。
 - ・操作パネルがある BJ プリンタでは、BJ プリンタの操作パネルに、エラー番号が表示されます。エラー番号に対応した対処方法については、BJ プリンタの使用説明書をご覧ください。

プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)

プリント枚数を設定する









2 ◄/► ボタンで枚数を設定する 最大99枚まで指定できます。

プリントスタイルを設定する

次の内容を設定できます。

カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)

画面設定	■ 1画面	ペーパー1枚に1画像をプリントします。
	₩分割画面*	ペーパー1 枚に同一の画像を8画面プリントします。
		トします。
 フチ	■ フチなし	ペーパーいっぱいにプリントします。
	■フチあり	フチを付けてプリントします。
❷日付	•	日付を入れてプリントします。

^{*} カードサイズのペーパーにプリントするときのみ設定できます。

カメラダイレクト対応BJプリンタ

■ペーパー		ペーパーサイズを、L判、2L判、はがき、A4、カードから選べます。使用できるペーパーについては、BJプリンタの使用説明書をご覧ください。
型フチ	ご フチなし	ペーパーいっぱいにプリントします。
	™ フチあり	フチを付けてプリントします。
❷日付		日付を入れてプリントします。




カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)をお使いの場合、[分割画面]では、日付とフチは設定できません。(日付切、フチなしでプリントされます。)














プリント 範囲枠



██ (画面設定)

- ・カメラダイレクト対応プリンター(CP シリーズ)
- [1画面]または[分割画面]を選びます。

■ (ペーパー)

・カメラダイレクト対応BJプリンタ [L判]、[2L判]、[はがき]、[A4]、または 「カード]を選びます。

◯ (フチ)

[フチなし]または[フチあり]を選びます。

❷ (日付)

[入]または[切]を選びます。

₹ MENUボタンを押し、設定を終 了する

- ・[フチあり]プリントを選ぶと、撮影した画像とほぼ同じ領域がプリントされます。
- ・[フチなし]または[分割画面]を選ぶ と、撮影した画像の上下左右がカット されてプリントされます。プリントさ れる領域が明るく表示されるので、 カットされる部分が確認できます。

プリント領域を設定する(トリミングする)

画像の一部分をプリントできます。



- トリミング枠の形状は、プリントスタイル(画面設定、ペー パー、フチ、日付)で決まります。トリミングする前に、プリン トスタイルを設定してください(p.130)。
 - トリミングはカメラの液晶モニターで確認しながら行って ください。テレビを使用すると、トリミング枠を正しく表示 できないことがあります。



再生画面で SET ボタンを押し、 ▲/▼ボタンで [トリミング]を選 び、SETボタンを押す



トリミング枠





DISP.

SET

ルリミングする

トリミング枠の大きさを変更する

- ・ズームレバーを Q 側または 側に 押します。
- ・トリミング枠は、最小で表示画面のほぼ半分、最大で表示画面とほぼ同じ大きさまで調整できます。
- ・トリミング枠が最大のとき、さらに ズームレバーを **→** 側に押すと、トリ ミングは解除されます。
- ・トリミングで画像を拡大プリントすると、拡大率によってはプリントの画質が粗くなります。このとき、カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)をお使いの場合は、トリミング枠が赤く表示されます。

トリミング枠の位置を指定する

▲/√/→/→ ボタンでトリミング枠を移動 します。

トリミング枠を回転する

DISP. ボタンを押してトリミング枠を回転し、縦横を変更できます。

SET ボタンを押し、設定を終了 する



- すでにトリミングが設定されている画像の場合は、設定され たトリミング枠が表示されます。
 - トリミングは、1画像にのみ設定できます。
 - トリミング設定は、以下の操作を行うと解除されます。
 - MENUボタンを押す
 - 他の画像にトリミングを設定する
 - プリントモードを終了する(カメラの電源を切る、モードを変更する、ダイレクトインターフェースケーブル、または接続ケーブルを取り外す)
 - トリミング枠が最大のとき、さらにズームレバーを ▶ 側 に押す

DPOFのプリント指定

SDカードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数をあらかじめカメラで指定できます。カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)や、カメラダイレクト対応BJプリンタに一括でプリントするときや、ラボプリントサービスに注文するときに大変便利です。

プリントする画像を選ぶ

画像の指定には、次の2つの方法があります。

- ・1画像ずつ指定する
- ・SDカード内のすべての画像を指定する(プリント枚数は各画像につき1枚です。)



SET





SET

[**□** (再生)] メニューから**凹**を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)

┛</⇒ボタンで[画像指定]を選び、SETボタンを押す

1画像ずつ指定するとき



プリント枚数表示



インデックスプリントの選択



MENU

3 プリントする画像を選ぶ

■ (プリントタイプ)の設定(p.138)によって指定方法が次のように異なります。

■ (スタンダード)/■ ■ (両方)

■/●ボタンで画像を選び、 1/▼ボタンでプリント枚数を指定します。(最大99枚まで)

匣 (インデックス)

■/●ボタンで画像を選び、 1/▼ボタンで指定、指定解除を行います。指定されると、チェックマークが付きます。

ズームレバーを ▶ 側に押してインデックス再生(3画像表示)に切り換えても、同じ方法で指定できます。

▲ MENUボタンを押す

プリント指定メニューに戻ります。再度 押すと再生メニューに戻り、さらに押す と再生画面に戻ります。

SDカード内のすべての画像を指定するとき



ズームレバーを 🖂 側に押す

インデックス再生(3画像表示)に切り換 わります。



SETボタンを押す



▲/▼ボタンで [全画像指定]を選 び、SETボタンを押す

- ・すべての画像に対して 1 枚ずつプリン ト指定されます。
- ・プリントタイプが (スタンダード) / ■ (両方)の場合、各画像のプリ ント枚数を変更できます。 (イン デックス)の場合は、プリント指定が解 除できます。
- ・「全指定解除」を選ぶと、すべての指定 を解除できます。



MENU

MENUボタンを押す

プリント指定メニューに戻ります。再度 押すと再生メニューに戻り、さらに押す と再牛画面に戻ります。



- DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された SD カードの 場合、▲ が表示されます。このカメラでそれらのプリント 指定を変更すると、設定済みのプリント指定は、すべて書き 換えられます。
- プリンターまたはラボプリントサービスによっては、指定内 容が反映されないことがあります。
- 動画はプリント指定できません。



- 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。
 - 最大998画像まで指定できます。
 - ●「プリントタイプ]が「両方」の場合、プリント枚数は指定でき ますが、「インデックス」の場合は指定できません。「インデッ クス]は1枚のみプリントされます。
 - 同梱されているソフトウェアでもプリント指定ができます。

プリントスタイルを設定する

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定してくだ さい。次の内容を設定できます。

	■スタンダード	ペーパー1枚に1画像をプリントします。
■ プリント タイプ	囲インデックス	画像を縮小してインデックス形式でプリントします。
	■■両方	スタンダードとインデックスの両方をプリ ントします。
❷日付		日付を入れてプリントします。
	番号	ファイル番号を入れてプリントします。





[▶ (再生)] メニューから▶を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)



◄/►ボタンで「設定]を選び、 SETボタンを押す



🖁 🕼 ボタンで 🖫 、🔘 、 🛗 のいず れかを選び、◄/►ボタンで設定 したい内容を選ぶ

(プリントタイプ)

[スタンダード]、「インデックス]. 「面 方]のいずれかを選びます。

図 (日付)

[入]または[切]を選びます。

器(ファイル番号)

[入]または[切]を選びます。



MENUボタンを押す

プリント指定メニューに戻ります。再度 押すと再牛メニューに戻り、さらに押す と再牛画面に戻ります。



日付は、「日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされ ます(p.30)。



プリントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル 番号]を同時に設定することはできません。

プリントの設定をリセットする

画像のプリント指定をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダード]、日付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。



1 [☑ (再生)] メニューから**≦**を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





2 ◄/►ボタンで[リセット]を選び、SETボタンを押す



SET





C SF

3
オタンで[OK]を選び、SET
ボタンを押す

操作を取り消すときは、[キャンセル]を 選びます。

DPOFのプリント指定でプリントする

DPOFのプリント指定内容を、カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)、またはカメラダイレクト対応BJプリンタでプリントできます。



1 [☑ (再生)] メニューから**醤**を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





2 ▲/ ▼/➡ ボタンで[プリント]を 選び、SETボタンを押す



SET



必要に応じてプリントスタイル を設定する

- ・プリントスタイルを設定する(p.130)





4 ▲/▼/━/━ ボタンで[OK]を選び、 SETボタンを押す

プリントが開始され、正常に終了すると 再生画面に戻ります。



- 日付をプリントする場合は、前ページの手順2の[設定]で[日付]を[入]にします。前ページの手順3の[スタイル]では、[日付]の設定はできません。なお、プリントタイプが[インデックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプリントされません。
 - プリントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイル番号]ともに[入]の設定ができます。ただし、この場合、[インデックス]プリントには、[ファイル番号]のみプリントされます。(BJプリンタでは、[インデックス]プリントには、日付もファイル番号もプリントできません。)
 - プリントタイプが[スタンダード]の場合、ファイル番号を [入]にしてもファイル番号はプリントされません。



プリントタイプが[インデックス]の場合、ペーパー1枚にプリ ントされる画像数は、ペーパーによって異なります。

(BJプリンタでプリントしたときの画像数については、BJプリ ンタの使用説明書でご確認ください。)

◆ クレジットカードサイズ: 20画像

1 当 : 42画像 ● ポストカードサイズ : 63画像

プリントを中止するとき(p.129)

プリントを再開するとき

- プリント指定メニューを表示し、オタンで「再開]を選 び、SETボタンを押します。残りの画像をプリントできます。 なお、SDカードがライトプロテクトされている場合は、プリ ントが正しく再開されない場合があります。
- ◆ 次のような場合は、プリントの再開はできません。
 - 再開する前に、プリント指定を変更した場合
 - 再開する前に、プリント指定した画像を削除した場合
 - プリントを中断したときに、SD カードの空き容量が少 なかった場合

このような場合は、プリント画面で[OK]を選択すると、1枚 日から再プリントできます。

バッテリーの容量がなくなって中断した場合は、AC アダプ ターキット ACK900(別売)をお使いになることをおすすめ します。バッテリーをお使いになるときは、フル充電された バッテリーをお使いください。その上で、再度、カメラの電源 を入れてください。

エラーが発生したとき(p.129)

画像の送信指定(DPOF送信指定)

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定しておくこと ができます。

この指定は、DPOF(Digital Print Order Format)に準拠しています。



● DPOF 対応の他のカメラで送信指定された SD カードの場合、 ▲ が表示されます。このカメラでそれらの送信指定を変更す ると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられます。

送信する画像を選ぶ



[▶ (再生)] メニューから■を 選び、SETボタンを押す

メニューの選択と設定のしかた(p.46)





◄/►ボタンで[画像指定]を選 び、SETボタンを押す

[リセット]を選ぶと、送信指定された画 像をすべて解除します。



送信画像の選択



MENU

3 ■/►ボタンで画像を選び、▲/▼ボ タンで指定または指定を解除す る

- ・指定されると、チェックマークが付き ます。
- ・ズームレバーを 側に押してイン デックス再生(3画像表示)に切り換えても、同じ方法で指定できます。
- ・インデックス再生時に、SETボタンを押すと、[全画像指定]または[全画像解除]が選べます。選ぶときは、A/▼ボタンで項目を選び、SETボタンを押します。

MENUボタンを押す

送信指定メニューに戻ります。再度押す と再生メニューに戻り、さらに押すと再 牛画面に戻ります。



- 撮影日時の古い画像から順に送信されます。
- 最大998画像まで指定できます。

パソコンへの画像の取り込み

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。

- ・カメラとパソコンを接続して画像を取り込むカメラとパソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込めます。
- ・SDカードから直接画像を取り込む ノートパソコンやカードリーダーをお使いの場合は、SDカードから直接パソコンに画像を取り込めます。

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む

同梱のソフトウェアをインストールしたあと、そのソフトウェアで 簡単に画像を取り込み、プリントしたり、メールに添付して送信でき ます。

重要

以下のOSをお使いの場合、カメラとパソコンを接続する前に、必ず同梱のCanon Digital Camera Solution Diskに収められているドライバとソフトウェアをインストールしてください。 Windows 98(Second Edition を含む)/Windows 2000/Windows Me/Mac OS 9.0~9.2

- ↓ ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラとパ ソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。このような場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困ったときには」をご覧ください。
- 7 Canon Digital Camera Solution Diskから、ドライバとソフトウェアをインストールする

パソコンに必要なシステム構成やインストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。



同梱のUSBケーブルで、パソコ ンの USB ポートとカメラの DIGITAL端子を接続する

カメラの DIGITAL 端子に接続するとき は、端子カバーの上に爪をかけて開き、 カチッと音がするまで押し込みます。



- USBケーブルを接続するとき、カメラやパソコンの電源を 切る必要はありません。
- USBポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確 認してください。



カメラのモードダイヤルを▶ (再生)にする



緑色のパワーランプが点灯する 4 まで、メインスイッチを押す

再生画面が表示され、パソコンへの接続 が完了すると、液晶モニターは消えます。

この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧く ださい。



カメラのDIGITAL端子からUSBケーブルを取り外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。



ソフトウェアをインストールしないで画像を取り込む (Windows XP, Mac OS X (10.1/10.2)のみ)

Windows XPまたはMac OS X (10.1/10.2)をお使いの場合、OS に標準で組み込まれているソフトウェアを使用するので、Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをインストールしなくても、画像(JPEG形式のみ)を取り込むことができます。会社やお友達のパソコンに画像を取り込むときに便利です。ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があります。詳細は、同梱の「Windows XP、Mac OS X をお使いの方へ」でご確認ください。

- **1** 同梱のUSBケーブルで、パソコンのUSBポートと カメラのDIGITAL端子を接続する (p.147、手順2)
- 2 パソコンに表示されるメッセージにしたがって 画像を取り込む



- カメラをパソコンに接続する場合、カメラの電源には、ACア ダプターキット ACK900(別売)をお使いになることをおす すめします(p.170)。
- USB 2.0 対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するものではありません。

SDカードから直接画像を取り込む

- **1** カメラから SD カードを取り出し、パソコンに接続されたカードリーダーに入れる
 - カードアダプターやカードリーダーへの接続のしかたなどは、 各々の取扱説明書でご確認ください。
- 2 SDカードを接続したドライブをダブルクリックして開く
- 3 撮影した画像をハードディスクの任意の場所にコ ピーする

画像は、SDカード内の[DCIM]フォルダの中の[xxxCANON]フォルダ(xxxは100~998の数字が入ります)にあります(p.96)。

テレビを使って撮影/再生する

同梱のAVケーブルAVC-DC100をお使いいただくと、テレビに画像を表示して撮影や再生ができます。

ビデオ出力形式は、日本国内で採用している NTSC 方式に設定されています。

ON/OFF


メインスイッチを押して、カメラの電源を切る

テレビの電源も切ってください。



2 カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接続する

端子カバーの上端に爪をかけて開き、AV ケーブルを奥まで押し込みます。



3 テレビの映像入力端子と音声入 力端子に AV ケーブルを接続す る

4 テレビの電源を入れ、入力切り 換えをビデオ入力にする



5 モードダイヤルで、撮影または 再生モードを選ぶ



6 緑色のパワーランプが点灯する までメインスイッチを押す

- ・画像がテレビに表示され、通常の撮影 や再生ができます。
- ・撮影時、テレビに画像が表示されていないときは、DISP、ボタンを押します。



- スティッチアシストでは使用できません。
- 海外で使うとき(p.171)
- テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。
- AVケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 声入力端子の左右どちらかに接続してください。詳しく は、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。

メニュー・メッセージ一覧

各メニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法については、「メニューの選択と設定のしかた(p.46)」をご覧ください。

FUNC. (ファンクション)メニュー

*初期設定

		彻期設正
項目・画面	内容	参照先
露出補正	露出を補正します。 ・-2~±0*~+2	p.86
長秒時撮影 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	シャッタースピードを設定します。 ・1*〜15秒	p.87 p.155
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。 ・M オート* ・	p.89
ISO感度	撮影感度を設定します。 ・AUTO ・50* ・100 ・200 ・400	p.93

項目·画面	内容	参照先
色効果	色効果を設定します。 ・■ 効果切* ・	p.92
圧縮率(静止画)	画像の圧縮率を設定します。 ・	p.65
記録画素数 (静止画)	画像の記録画素数を設定します。 ・■ (ラージ) 2048×1536 画素* ・■ (ミドル1) 1600×1200 画素 ・■ (ミドル2) 1024× 768 画素 ・■ (スモール) 640× 480 画素	p.65
(動画)	·爾640×480画素 ·爾320×240画素* ·爾160×120画素	

*初期設定

	T	忉别臤凡
項目·画面	内容	参照先
AiAF	AF 枠をカメラが自動的に選択して撮影するか、あらかじめ中央のAF枠に固定して撮影するかを設定します。 ・入* ・切	p.84
♥セルフタイマー	セルフタイマーの時間を設定します。	
□	· ⋒ 10秒* · ⑤ 2秒	p.73
	AF補助光の入/切を設定します。	
#####################################	·入* ·切	p.45
日 デジタルズーム	光学ズームと合わせて、拡大するかど	
□ 75942-A w A ⊕ A 砂 A 砂 A 砂 Z B → 可	うかを設定します。 ・入 ・切*	p.71
■撮影の確認	撮影してシャッターボタンを離した	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	あと、撮影した画像を液晶モニターに表示する時間を設定します。 ・切 ・2秒*~10秒(1秒刻み)	p.64

項目·画面	内容	参照先
◆ 長秒時撮影	遅いシャッタースピードを設定します。 ・入 ・切*	p.87
■ スティッチアシスト ・	パノラマ合成用の画像を撮影します。 ・■左→右* ・■左←右	p.77

再生メニュー

項目·画面	内容	参照先
● プロテクト	画像を消去できないようにプロテク トを設定します。	p.116
◎ 回転 ファット 1 日本 1 日本 2 ファイトショー ファットを名	時計方向に90度、270度に回転して画像を表示します。	p.106
図音声メモ ⇒ カテクト 車 BF Xモー ▼ エ エ エ エ ス ライド 9 ヨー ム フ フ ア ア ト 日 マ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	画像に音声を追加します。	p.108
を 全消去 - ファント - アンスモ - マーエム - ファント - ファント - アンスモ - マーエム - ファントショー	SDカードに記録されている画像をすべて消去します。 (プロテクトされている画像を除く)	p.118
○ スライドショー□ E	記録した画像を自動再生します。	p.111

項目·画面	内容	参照先
■プリント指定 ・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	画像をカメラダイレクト対応のプリンターまたはラボプリントサービスでプリントするとき、プリントする画像の選択や枚数を指定します。	p.135
□ 送信指定 	パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラで指定します。	p.144

設定メニュー

*初期設定

		 例期設正
項目•画面	内容	参照先
で配子音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	シャッターボタンを押したときや、メニュー操作をしたときに、電子音を鳴らすかどうかを設定します。詳しくは、「[M](設定)]メニューの[電子音]と[M(マイカメラ)]メニューの音の各設定について」(p.164)をご覧ください。・入*・切ただし、エラー時の警告音は、[切]にしても鳴ります。	-
液晶の明るさ	液晶モニターの明るさを設定します。 $-7\sim0^*\sim+7$ $ < / > $	-
	一定時間カメラの操作をしないときに、自動的に電源を切るかどうかを設定します。 ・入*・切	p.35
	日付、時刻、日付スタイルを設定します。	p.30

項目·画面	内容	参照先
カードの初期化 	SDカードを初期化します。	p.119
型シャッター音量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	シャッターボタンを全押ししたときの音量を調節します。動画撮影時には、シャッター音は鳴りません。 ・□□□□□(1) ・■□□□□(2)* ・■■□□□(3) ・■■■□□(4) ・■■■■■(5)	p.45
四再生音量	動画再生時、音声メモの音量を調節します。 ・□□□□□(切) ・■□□□□(2)* ・■■□□□(3) ・■■■□□(4) ・■■■■□(5)	p.101 p.108
國起動音量 	カメラ起動時の音量を調節します。 · (切) · (1) · (2)* · (3) · (4) · (5)	p.34
劉操作音量	シャッターボタン以外のボタンを操作したときの音量を調節します。 ・□□□□□(切) ・■□□□□(2)* ・■■□□□(3) ・■■■□□(4) ・■■■■□(5)	_

	内容	参照先
図セルフタイマー音	撮影2秒前から撮影するまでのセルフタイマー音の音量を調節します。 ・□□□□(切) ・■□□□(2)* ・■■□□(3) ・■■■□(4) ・■■■■(5)	p.73
■番号リセット機能	ファイル番号の付けかたを設定します。 ・入 ・切*	p.95
△ 縦横自動回転	縦位置で撮影した画像を、自動的に横に回転して表示するかどうかを設定します。 ・入*・切	p.94
●言語	液晶モニターのメニューやメッセージを、どの言語で表示するかを設定します。 ・English Italiano ・Deutsch Norsk ・Français Svenska ・Nederlands Español ・Dansk 汉语 ・Suomi 日本語* 画像の再生時に、SET ボタンを押しながら MENU ボタンを押しても、表示する言語を変更できます。	p.32

項目·画面	内容	参照先
▼ビデオ出力方式	ビデオ出力方式を設定します。 ·NTSC* ·PAL	p.150

マイカメラメニュー

このカメラでは、セット、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 音、シャッター音を選べます。

各項目の[M][M]には、SDカードに記録してある画像や、新たに録音した音声をマイカメラコンテンツとして登録できます。また、同梱のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音声を、その場ですぐにカメラに登録したり、オンラインフォトサービス「Canon Image Gateway」から同梱のソフトウェアを通じてコンテンツをダウンロードし、登録することもできます。

詳しくは、同梱のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

*初期設定

		1/1 #/1 flX AC
項目•画面	内容	参照先
■セット	起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音に共通するテーマを選びます。*1 ・ 【 (切) ・	p.55
國起動画面	電源を入れた時の起動画面を選びます。 ・【****(切) ・ ************************************	p.55
∞起動音	電源を入れたときの起動音を選びます。* ¹ ・	p.55

	+ r	ᆂᄧᄮ
項目·画面	内容	参照先
・ おりおり	シャッターボタン以外のボタンを操作したときの音を選びます。*1 ・【M (切) ・11* ・13 ・13	p.55
の セルフタイマー音	セルフタイマー撮影で2秒前をお知らせする音を選びます。*1 ・【***********************************	p.55
◎シャッター音	シャッターボタンを全押ししたときの音を選びます。動画撮影時にはシャッター音は鳴りません。*1 ・【M*(切)・11*・23 ・13	p.55

^{*&}lt;sup>1</sup> 詳しくは、「[**1** (設定)]メニューの [電子音] と [**1** (マイカメラ)]メニューの音の各設定について(p.164)」をご覧ください。

●[**1**(設定)]メニューの[電子音]と[**1**(マイカメラ)]メニューの音の各設定について

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[電子音]を[切]にしてから、音の各設定を個別に[切]にします。[電子音]が[入]になっていると、音の各設定が[切]になっていても、電子音が鳴ります。

詳しくは、下の表をご覧ください。


		[11(設定)]メニュー	-の[電子音]の設定
		[入]	[切]
[[Y X]	○[電子音]	×
音の各項目の設定	[[]	0[1]	0[1]
([起動音]/[シャッター音]/ [操作音]/[セルフタイマー音])	[22]	○[??]	○[? ?]
	[[[]	○[13]	○[[18]]

○:[]の音が鳴る×:鳴らない

設定を初期状態に戻す

[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を初期設定に戻します。





モードダイヤルは、どの位置でも構いません。



2 MENUボタンを5秒以上押し続ける



3 ◄/►ボタンで[OK]を選び、 SETボタンを押す

初期化を取り消すときは、[キャンセル] を選びます。





- パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プリンター (CPシリーズ)またはカメラダイレクト対応BJプリンタ接続 時は初期状態に戻せません。
- 以下の設定は、初期状態に戻りません。
 - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.90)
 - 新しく登録したマイカメラコンテンツ (p.56)

メッセージ一覧

撮影・再生中に表示されるメッセージ

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージには以下 のものがあります。

処理中	: 撮影した画像をSDカードに記録しています。 再生モードを起動中です。
カードがありません	: SD カードがカメラに入っていないときに撮影 または再生しようとしました。
ライトプロテクト	: SDカードがライトプロテクト(書き込み禁止) されています。
記録できません	: SDカードがカメラに入っていないのに撮影し ようとしました。
カードが異常です	: SDカードに異常があります。
カードがいっぱいです	: SDカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これ以上記録や保存ができません。または、これ以上プリント指定を保存できません。
ファイル名が作れません	: カメラが作成しようとするディレクトリと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、すでにファイル番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。撮影メニューで[番号のリセット機能]を[入]に設定してください。必要な画像をパソコンに取り込んだ後、SDカードを初期化してください。なお、初期化すると、SDカード内の画像およびデータはすべて消去されます。
バッテリーを交換してく ださい	: バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。
画像がありません	: SDカードに画像が記録されていません。
画像が大きすぎます	: 3200×2400画素より大きなサイズの画像、 またはファイルサイズの大きな画像を再生 しようとしました。
互換性のないJPEGです	:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再 生しようとしました。

データが壊れています	: データが破壊されている画像を再生しよう としました。
RAW	: RAW形式で記録された画像を再生しようとしました。
認識できない画像です	: 特殊なフォーマット(他社カメラ特有の記録フォーマットなど)で撮影した画像、または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。
拡大できない画像です	: 別のカメラもしくは異なるフォーマットで 撮影した画像、またはいったんパソコンに 取り込んで加工した画像を拡大しようとし ました。
回転できない画像です	: 別のカメラもしくは異なるフォーマットで 撮影した画像、またはいったんパソコンに 取り込んで加工した画像を回転させようと しました。
互換性のないWAVEです	: 録音済みの音声メモの形式が正しくないので、この画像に追加録音できません。
登録できない画像です	: このカメラ以外で撮影した画像を起動画面 に登録しようとしました。
プロテクトされています	: プロテクトされている画像を消去しようと しました。
指定が多すぎます	: ブリント指定、送信指定、スライドショーの 画像指定が多すぎます。これ以上指定でき ません。
指定できない画像です	: JPEG 以外のファイルをプリント指定しようとしました。
Exx	: カメラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えてサービスセンターへお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モードに切り換えてご確認ください。

カメラダイレクト対応プリンター(CPシリーズ)で プリント中に表示されるメッセージ

別売のカメラダイレクト対応プリンター(CP シリーズ)でプリント中に、カメラの液晶モニターに表示されるメッセージには、以下のものがあります。(プリンターによって、表示されないメッセージもあります。)

ペーパーがありません	:ベーパーカセットが正しく入っていないか、 ベーパーカセット内にペーパーがありません。
	· · ·
インクがありません	: インクカセットが入っていません。または インクカセットのインクがありません。
指定外のペーパーです	: このカメラでプリントできないサイズの
指定外のペーパーで9	・このカメラでフリントできないサイスの ペーパーがプリンターに取り付けられまし た。
	· •
指定外のインクです	: このカメラでプリントできない種類のイン クカセットがプリンターに取り付けられま した。
インクカセットが異常 です	:インクカセットに異常があります。
ペーパーとインクが不	:ペーパーとインクの組み合わせが正しくあ
一致です	りません。
ペーパーが詰まりました	:プリント中にペーパーが詰まりました。
ペーパーが変更されて	:プリントスタイルメニュー表示時からプリ
います	ントを開始するまでの間にペーパーのサイ
いより	
	ズが変わりました。
プリンターバッテリー	: プリンターの電池がありません。
切れです	1 7 7 7 7 4 4 6 7 7 8 6 7 8 8
通信エラー	: 通信中にエラーが発生しました。
トリミングの再設定が	: トリミング設定時と異なるスタイルでプリ
必要です	ントしようとしました。
プリントできない画像	:別のカメラ、もしくは異なるフォーマット
です	で撮影した画像、またはパソコンに取り込
(9	
	んで加工した画像をプリントしようとしま
	した。
プリントできない画像	: 別のカメラ、もしくは異なるフォーマット
がXX枚ありました	で撮影した画像、またはパソコンに取り込
かる人気のりました	
	んで加工した画像をXX枚DPOF設定でプリ
3	ントしようとしました。

カメラダイレクト対応BJプリンタ接続中に 表示されるメッセージ

カメラダイレクト対応BJプリンタに接続しているときは、以下のメッセージも表示されることがあります。

BJプリンタに表示されるエラー番号を確認し、BJプリンタの使用説明書も合わせてご覧ください。

(機種によっては、メッセージやエラー番号が表示されません。)

プリンターは使用中です	: パソコン、またはブリンターに差し込まれたメモリーカードからプリントしています。: ブリントが終了すると自動的に、カメラ内の画像のプリントを開始します。
プリンターは準備中です	: プリンターを準備しています。準備が終了 すると、自動的にプリントを開始します。
プリントヘッド未装着	:プリントヘッドが取り付けられていません。
プリンターカバーが開い ています	:プリンターのフロントカバーを閉じてくだ さい。
ペーパーの種類が違い ます	: ブリンターで使用できないペーパーを選ん でいます。プリントスタイルで、使用できる ペーパーを選んでください。
紙間レバー位置が不正 です	: 紙間選択レバー位置を正しい位置にしてく ださい。
インクが残りわずかです	: そろそろインクタンクの交換時期です。新 しいインクタンクをご用意ください。エラー 画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開し ます。

(このメッセージが表示されない機種もあります。)

(この)バノこ フガ 飲がこ	10000100年000万00万0
廃インクタンクが満杯	:BJ プリンタのリセットボタンを押すとプリ
です	ントを再開しますが、お早めに修理受付窓
	口(BJプリンタに付属の一覧を参照) に廃イ
	ンクタンクの交換を依頼してください。
プリンタートラブル発生	:プリンターの電源を入れ直してください。
	それでもエラーが表示されるときは、BJ プ
	リンタの使用説明書に記載されている最寄
	りのサービスセンターにご相談ください。

ACアダプターキット(別売)を使う

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続するときは、AC アダプターキット ACK900(別売)のご利用をおすすめします。



カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付けや取り外しを行ってください。



コンパクトパワーアダプターに 電源ケーブルを接続し、電源プ ラグをコンセントに差し込む



- 2 SDカードスロット/バッテリー カバーを開き、DC カプラーを ロックされるまで押し込む
 - ・バッテリーロックを矢印の方向に押し ながら押し込みます。
 - ・SDカードスロット / バッテリーカバー を倒して元の位置に戻します。



3 DCカプラー端子カバーを開き、 DC端子を接続する

使用後は、電源プラグをコンセントから 抜いてください。



ACK900(別売)以外の AC アダプターキットをお使いになる と、カメラや AC アダプターキットの故障の原因となることが あります。

海外で使うとき

このデジタルカメラは、海外でもお使いになれますが、次のことにご 注意ください。

テレビでの再生

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式に設定されていますが、海外の別方式(PAL方式:主にヨーロッパ、オセアニア、アジア(一部地域を除く))に切り換えることができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください(p.161)。

電源について

ACアダプターキットやバッテリーチャージャーは、AC100~240V 50/60Hz までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります。(1つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。)変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

タイプ	А	В	BF	С	S
コンセント の形状		••			() ()
交換プラグ	不要です				

主な国名と使用するプラグの種類

●北米	
アメリカ合衆国	Α
●北米アメリカ合衆国カナダ	Α
●ヨーロッパ	
アイスランド	С
アイルランド	С
イギリス	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	С
ギリシャ	B. BF C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
デンマーク	С
ドイツ	С
ノルウェー	С
ハンガリー	С
フィンランド	С
フランス	С
ベルギー	С
ポーランド	B. C
ポルトガル	B. C
ルーマニア	С
●ヨーロッパ アイスランド アイルランド イギリス イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペマーク ドイツ ノルウェー ハンオンランド フランス ペルランド ポルトガル ルーマニア ●アジア	
●アジア	
●アジア インド B. インドネシア	C. BF
インドネシア	С

. 18 10 11	
シンカホール	, B.BF
シンガポールスリランカ	B. C. BF
タイ	A. BF. C
タイ 大韓民国	Λ C
大井 口出 印	n. 0
中華人民共和国A ネパール	. B. Br. C. S
ネパール	С
パキスタン	B. C
バングラディ	シュ C
フィリピン	A BF S
ベトナム	Δ C
パキスタン バングラディ フィリピン ベトナム 香港特別行政	71. O
台港特別行 政	
マカオ特別行	政区 B. C
マレーシア	B. BF. C
	,
●オセアニア オーストラリ	,
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
● オセアニア オーストラリ グアム	7 ア S A
●オセアニア オーストラリ グアム タヒチ トンガ ニュージーラ フィジー	7 ア S A
●オセアニア オーストラリ グアム タヒチ トンガ ニュージーラ フィジー	ア S A C S シンド S S

バハマ	A
プエルトルコ	Α
ブラジル	A. C
ベネズエラ	Α
ペルー	A A. C A. C A
メキシコ	Α
●中近東	
イスラエル	С
イラン	С
クウェート	C C B. C B. BF
ヨルダン	B. BF
-	
●アフリカ	
アルジェリアA.1	3. BF. C
エジプト B	B. BF. C
カナリア諸島	С
ギニア	С
ケニア	B. C
ザンビア	B. BF
タンザニア	B. BF
南アフリカ共和国	B. C. BF
モザンビーク	<u>C</u>
$+\square \vee \neg$	
СП/П	
СП/П	
	バハマ プェルトルコ ブラジル ベネズェラ ペルー メキシコ ●中近東 イフラン クウェート ヨルグ アフリカ アルジプト ト カナリア諸島 ギニア ケニア ザンザコアメート 南アフリカ共和国 モザッコ



● AC アダプターキットやバッテリーチャージャーを海外旅行者用の電子変圧器などに接続すると、故障のおそれがありますので使用しないでください。

A

チリ ハイチ

パナマ

 ● このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行 先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

カメラのお手入れ

カメラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどが汚れたとき は、次の方法でクリーニングしてください。



■ 絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー ニングしないでください。部品の変形や故障の原因になること があります。

カメラ本体

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。

レンズ

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい 布で軽く拭き取ってください。



で拭かないでください。どうしても汚れが落ちないときは、最 寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相 談窓口」をご参照ください)にご相談ください。

ファインダー、液晶モニター

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってください。汚れ がひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚 れを落としてください。



絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな いでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま す。

現象	原因	対 処
カメラが動作しな い	電源が入っていません。	・メインスイッチをしばらく押 してください。
	SDカードスロット /バッテリーカバー が開いています。	・SD カードスロット / バッテリー カバーがしっかりと閉じている ことを確認してください。
	バッテリーの電圧 が足りません。	・十分に充電されたバッテリー をカメラに入れてください。 ・AC アダプターキット ACK900 (別売)を使用してください。
	カメラとバッテ リーの接触不良で す。	・バッテリーの電極を乾いたきれいな布で拭いてください。
撮影ができない	モードダイヤルを ▶(再生)に合わ せています。	・モードダイヤルを 🗖、🗖Mまたは•戻にしてください。
	ストロボが充電中です。	・充電が完了すると、ファイン ダー接眼部横の上側のランプ が橙色に点灯します。シャッ ターボタンを押してください。
	SDカードの空き容 量がありません。	・新しい SDカードを入れてください。・必要であれば、カードに記録されている画像をパソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量を増やしてください。
	SDカードが正しく 初期化されていま せん。	・SDカードを初期化してください。 ◆「SDカードを初期化する(p.119)」参照 ・SD カードの論理フォーマットが壊れている可能性があります。キヤノンのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
	SDカードがライト プロテクト(書き 込み禁止)されて います。	・SD カードのライトプロテクト スイッチを上にスライドして ください(p.27)。

現象	原因	対 処
レンズが出たまま で収納されない	電源を入れたまま、 SDカードスロット /バッテリーカバー	・SD カードスロット / バッテリー カバーを閉じた後、電源を切っ てください。
	を開けようとしま した。	
	SDカードへの記録中に、SD カードスロット/バッテリーカバーを開けよう	・SDカードスロット/バッテリー カバーを閉じた後、電源を切っ てください。
	としました。(警告音が鳴ります。)	
バッテリーの消耗 が早い	常温(23℃)で使用 しているときに消 耗が早い場合は、 バッテリーの寿命 です。	・新しいバッテリーと交換して ください。
バッテリーが充電 できない	バッテリーの寿命 です。	·新しいバッテリーと交換して ください。
	バッテリーとバッテ リーチャージャーの 接触不良です。	・バッテリーをバッテリーチャージャーにしっかりとセットしてください。 ・バッテリーチャージャーのコネクターを電源コンセントにしっかりと差し込んでください。
画像がぼやけている	カメラが動いてい ます。	・シャッターボタンを押すとき に、カメラを動かさないように 注意してください。
ピントがあまい	AF補助光投光部が 何かで覆われてい るため、AF が機能 していません。	・AF 補助光投光部に、指などが かからないように注意してく ださい。
	AF補助光の設定が [切]になっていま す。	・AF補助光の設定を [入] にして ください(p.154)。

現象	原因	対 処
画像がぼやけてい る ピントがあまい	被写体がピントの 合う範囲からはず れています。	 被写体から47cm以上離してください。 被写体から23cm(ワイド端のとき10cm)~47cmの距離で撮影するときは、マクロモードで撮影してください。 遠くの被写体を撮影する場合は、遠景モードで撮影してください。
	ピントが合いにく い被写体です。	・フォーカスロックで撮影して ください。 ▶「フォーカスロック(AF ロック)で撮る(p.80)」参照
撮影した画像の被 写体が暗すぎる	撮影時の光量が不 足しています。	・ストロボを常時発光してくだ さい。
	被写体が周辺に比べて暗すぎます。	・露出補正値をプラス側に設定 してください。または、スポット測光をお使いください。
	被写体が遠すぎて ストロボ光が届い ていません。	・ストロボをお使いになるとき は、カメラを被写体から3m(ワ イド端)/2m(テレ端)以内に近 づけてください。
撮影した画像の被 写体が明るすぎる	被写体が近すぎて ストロボ光が強す ぎます。	・ストロボをお使いになるとき は、カメラを被写体から47cm 以上離してください。
	被写体が周辺部に 比べて明るすぎま す。	・露出補正値をマイナス側に設定してください。または、スポット測光をお使いください。
	照明が直接、もしくは被写体の表面で反射してカメラに入っています。	・被写体に対するカメラのアングルを変えてください。
	ストロボが常時発 光になっています。	·ストロボを発光禁止にしてく ださい。
液晶モニターに赤 紫などの色の帯が 縦に表示される	被写体が極端に明るすぎます。	・CCD特有の現象で、カメラの故障ではありません。(動画にはこの帯が記録されますが、静止画には記録されません。)

現象	原因	対 処
画像に白い点などが写る	ストロボ撮影時に空気中のちり、虫なが反射でなどのはないにないた。 特したっ 大りにした はしてとく はいちゃす。	・デジタルカメラ特有の現象で カメラの故障ではありません。
ストロボが発光し ない	ストロボが発光禁 止になっています。	・ストロボを常時発光にしてください。
テレビに出力でき ない	お使いの地域のビデオ出力形式に合っていません。	・正しいビデオ出力形式(NTSC またはPAL)に合わせてくださ い(p.161)。日本国内の出力形 式は、「NTSC」です。
	スティッチアシス トで撮影していま す。	・スティッチアシストではテレビに出力できません。スティッチアシストを解除して撮影してください。
ズームの操作がで きない	動 画 撮 影 中 に、 ズームレバーを押 しました。	・動画を撮影する前にズーム操作をしてください。
	違う機器で初期化 した SD カードが 入っています。	・このカメラで初期化したSDカードをお使いください。 ▶「SDカードを初期化する (p.119)」参照

主な仕様

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 予告なしに変更することがあります。

IXY DIGITAL 30

カメラ部有効画素数	: 約320万画素
撮像素子	: 1/2.7型CCD(総画素数 約330万画素)
レンズ	: 5.4(W) - 10.8(T) mm (35mmフィルム換算 35(W) - 70(T) mm) F2.8(W) - 3.9(T)
デジタルズーム	: 最大約 3.2 倍(光学ズームと合わせて最大約 6.4 倍 のズームが可能)
光学ファインダー	: 実像式ズームファインダー
液晶モニター	: 1.5型低温ポリシリコンTFT LCD 約11.8万画素
AF	: TTL9点 AiAF/TTL中央1点AF フォーカスロック可能
撮影距離 (レンズ先端より)	: 通常撮影: 47cm~∞ マクロ撮影: 10(W)/23(T)~47cm
シャッター	: メカニカルシャッター + 電子シャッター
シャッタースピード	: 15~1/1500秒 ・15~1秒は、長秒時撮影時に設定可能 ・15~1.3秒は、ノイズリダクション処理あり
測光方式	: 評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光
露出制御方式	: プログラムAE
露出補正	: 1/3段ステップ±2段
感度	: オート/ISO 50/100/200/400相当
ホワイトバランス	: TTLオートホワイトバランス/ プリセットホワイトバランス (太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)/ マニュアルホワイトバランス
ストロボ	: 赤目緩和オート/オート/常時発光/発光禁止/ スローシンクロ

ストロボ撮影範囲	: 通常撮影: 47cm~3.0m(W)/47cm~2.0m(T) マクロ撮影: 27cm~47cm(W/T)
撮影モード	: オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画
連続撮影	: 約2.2画像/秒(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき)
セルフタイマー	:約10秒、約2秒後に撮影
パソコン接続撮影	: USB 接続時、RemoteCapture (同梱のソフトウェア) で撮影可能
記録媒体	: SDメモリーカード
画像ファイルフォーマット	: DCF*1 DPOF対応
画像記録フォーマット	: 静止画: JPEG (Exif 2.2) *2 動画: AVI (画像データ: Motion JPEG / 音声データ: WAVE (モノラル))
圧縮率	: スーパーファイン/ファイン/ノーマル
記録画素数	: 静止画: ラージ: 2048×1536画素 ミドル1: 1600×1200画素 ミドル2: 1024× 768画素 スモール: 640× 480画素 : 動画: 640×480画素(約30秒)*3 320×240画素(約3分) 160×120画素(約3分) 約15フレーム/秒()内は1回の最長記録時間です
再生モード	: シングル再生 / インデックス再生 (サムネイル 9 画像) / 拡大再生 (液晶モニター上で最大約10倍に拡大可能) / スライドショー/専用プリンター(CP-100、CP-10)への画像出力、BJプリンタへの画像出力(ダイレクトプリント)
表示言語	: English / Deutsch / Français / Nederlands / Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Español / 汉语 / 日本語

(W):ワイド端 (T):テレ端

マイカメラ (カスタマイズ)機能	: 起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ シャッター音を、以下の方法で設定が可能 1. このカメラで記録 2. 同梱のソフトウェアやオンラインフォトサービス 「Canon Image Gateway」からダウンロード
Canon Image Gateway 対応機能	: 同梱のソフトウェアを使って、Canon Image Gateway の会員登録、画像のアップロード、オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通知・閲覧サービス、カメラへのマイカメラコンテンツのダウンロード、オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作成サービス、ホームプリンティングサービスなどが利用可能
インターフェース	: USB(mini-B、PTP [Picture Transfer Protocol]) 映像/音声出力端子(NTSCまたはPAL切り換え可能、モノラル音声)
電源	: 専用充電式リチウムイオン電池 NB-3L ACアダプターキット ACK900
動作温度	: 0~40 °C
動作湿度	: 10~90%
大きさ	:85.0×56.0×23.9mm(突起部を除く)
(幅×高さ×奥行き)	
質量	: 約165g (本体のみ)

- *1 DCF は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- *2 このデジタルカメラは、Exif 2.2(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。
- *3 SDカード SDC-128M(別売)使用時の1回の最長撮影時間です。

バッテリー性能

バッテリーパック NB-3L(フル充電)

撮影画像数	液晶モニター表示	約180画像
	液晶モニター非表示	約480画像
再生時間		約150分

- *動画データは除きます。
- *使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

<測定条件>

撮影:常温(23°C)、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し4回に1回ストロボ使用時、8回に1回電源を切/入操作、液晶モニターの明るさは工場出荷時の設定

再生: 常温(23°C)、1 画像あたり3 秒間隔で連続再生、液晶モニターの明るさは工場出荷時の設定

SDカードの種類と記録画像数の目安

		SDC-16M	SDC-128M
		8	76
L (20	048×1536画素)	15	136
		30	269
	ß	13	121
M1 (16	600×1200画素)	24	216
		46	411
M2 (1024×768画素)		23	211
		41	372
		73	651
S (640×480画素)		51	460
		80	711
		126	1117
	640×480画素)	13秒	123秒
動画	320×240画素)	40秒	355秒
	160×120画素)	98秒	869秒

- ・動画の1回の最長撮影時間は、M :約30秒*、M :約3分、M :約3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。
 - *別売のSDカード SDC-128M使用時。
- ・■ (ラージ)、M (ミドル1)、M (ミドル2)、S (スモール)、M (扇)、M は記録画素数を表します。
- ・ (スーパーファイン)、 (ファイン)、 (ノーマル) は圧縮率を表します。

本にが干

1画像の容量(目安)

記録画素数		圧縮率			
		ß			
L	(2048×1536)	1602KB	893KB	445KB	
M1	(1600×1200)	1002KB	558KB	278KB	
M2 (1024×768)		570KB	320KB	170KB	
s (640×480)		249KB	150KB	84KB	
	(640×480)	990KB/秒			
動画	(320×240)	330KB/秒			
(160×120)		120KB/秒			

SDメモリーカード

 インターフェース
 : SDメモリーカード規格準拠インターフェース

 大きさ
 : 32.0×24.0×2.1mm

 質量
 : 約2q

バッテリーパック NB-3L

形式	: 充電式リチウムイオン電池
公称電圧	: DC 3.7V
公称容量	: 790mAh
充放電	: 約300回
使用温度	: 0~40°C
大きさ	: 32.0×44.8×9.0mm
質量	: 約22g

バッテリーチャージャー CB-2LU

定格入力	: AC100~240V(50/60Hz) 8.5VA(100V)~ 12VA(240V)
定格出力	: DC 4.2V/0.7A
充電時間	: 約95分
使用温度	: 0~40°C
大きさ	: 52.0×71.0×25.8mm
質量	:約56g

コンパクトパワーアダプター CA-PS500

(別売のACアダプターキットACK900に同梱)

定格入力	: AC100~240V(50/60Hz) 16VA(100V)~26VA(240V)
定格出力	: DC 4.3V/1.5A
使用温度	: 0~40°C
大きさ	: 42.6×104.4×31.4mm
質量	:約180g

記号 / アルファベット	カ行
1 画像の容量(目安) 183	回転表示 106
AC アダプターキット ACK900 170	拡大表示98
AE ロック 82	画像確認時間64
AF 42, 84	カメラダイレクト対応 BJ プリンタ 126
AF 補助光 45	カメラダイレクト対応
AF 枠 44	プリンター(CP シリーズ) 125
AiAF 42, 84	記録画素数65
AV ケーブル AVC-DC100 150	言語設定32
Canon Image Gateway 60	広角43
DCF 180	サ行
DIGITAL 端子 125, 147	
DPOF 120	再生メニュー156
DPOF 送信指定 144	再生モード
DPOF プリント指定 135	撮影メニュー154
画像指定135	撮影モード
プリント141	設定できる機能一覧192
プリントスタイル138	シャッターボタン44
リセット140	全押し45
FE ロック 83	半押し44
FUNC. メニュー152	消去
ISO 感度 93	1 画像消去 117
SD カード	全画像消去
入れる27	シングル再生97
記録画像数 182	スティッチアシスト77
初期化119	ストロボ
取り扱い29	スポット測光枠
USB ケーブル147	スライドショー111
ア行	再生間隔114 リピート設定114
赤目緩和機能	サヒート設と
小日核和機能	
色効果	即电機能
ビ効未	測光方式85
ネー・カックス円土	
使いかた	夕行
表示される情報	ダイレクトインターフェースケーブル
水小に16分用取	10.105

長秒時設定 87
デジタルズーム43,71
動画
撮る75
見る101
八行
パソコンへの画像の取り込み 146
バッテリー
入れる 24
充電する21
性能181
取り扱い 23
パワーランプ34
ヒストグラム41
日付 / 時刻 30
ビデオ出力方式150
ファインダー42
フォーカスロック(AF ロック) 80
プリント設定(ダイレクトプリント時)
トリミング133
プリントスタイル130
プリント枚数130
プロテクト116
望遠 43
ホワイトバランス89
マ行
マイカメラ機能55
マイカメラコンテンツ
ダウンロード61
登録する 56
ファイルフォーマット59
変更する 55
マイカメラメニュー162
マクロモード
マニュアルホワイトバランス 90
メインスイッチ 34

メッセージ	
撮影・再生中	66
プリンタ接続中(カメラダイレ	クト
対応 BJ プリンタ)	69
プリント中(カメラダイレクト	対応
プリンター (CP シリーズ))	68
モードダイヤル	20
ラ行	
ランプ	19
リストストラップ	17
連続撮影	72
露出	86

補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って下しい取り扱いをしてください。

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ②本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ③本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓口までご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。
- ④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- · CanonおよびBJは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内において商標 登録出願中です。
- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- ・DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ・iBookおよびiMacは、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ・MacintoshおよびPower Book、Power Macintosh、Quick Timeは、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ・MicrosoftおよびWindows、Windows NTは、米国Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または商標です。
- SDロゴは商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

各撮影モードで設定できる機能一覧

下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してください。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。

					© M ⊡		_
	機能			⊉ M マニュアル	スティッチ アシスト	動画	参照 ページ
	ラージ		0*	0*	△*	_	
	ミドル1	M1	0	0	\triangle	_	
	ミドル2	M2	0	0	\triangle	-	
記録画素数	スモール	S	0	0	\triangle	_	p.65
	動画	640	_	_	_	0	
	動画	320	_	_	_	0*	
	動画	160	_	_	_	0	
	スーパーファイン	S	0	0	\triangle	_	
圧縮率	ファイン		0*	0*	△*	_	p.65
	ノーマル		0	0	\triangle	_	
	オート	₽A	0	0	-	_	p.67
	赤目緩和オート	0	0*	0*	-	_	
ストロボ	常時発光	\$	_	0	Δ	_	
	発光禁止	3	0	0	\wedge^*	0	
	スローシンクロ	2*	_	0	Δ	_	
マクロ撮影	影	\heartsuit	0	0	\triangle	0	p.69
遠景撮影		\overline{M}	_	0	\triangle	0	p.69
フォーカン	スロック	AFL	_	0	_	-	p.80
AEロック		AEL	_	0	-	_	p.82
FEロック		FEL	_	0	_		p.83
	シングル撮影		0*	0*	\wedge^*	0*	_
撮影方法	連続撮影		_	0	-	_	p.72
取別ルス	10秒セルフタイマー	C 10	0	0	Δ	0	p.73
	2秒セルフタイマー	\odot	0	0	Δ	0	ρ.73
AF方式の選択		_	0	_		p.84	
AF補助光		0	0	Δ	0	p.45	
デジタル	ズーム		0	0	_	-	p.71
露出補正			_	0	Δ	0	p.86

機能		オート	▲M マニュアル	♪ M ! スティッチ アシスト	▶	参照 ページ
測光方式	評価測光	_	0*	_	_	p.85
	中央部重点平均測光	_	0	_	1	
	スポット測光	_	0	_	_	
長秒時撮影		_	0	_	_	p.87
ホワイトバランス		_	0	Δ	0	p.89
色効果		_	0	Δ	0	p.92
ISO感度		_(1)	0	_(1)	_(1)	p.93
縦横自動回転		0	0	Δ	_	p.94

- *:初期設定 ○:設定可 △:最初の1画像のみ設定可
- ・: 電源を切っても解除されません。
- ・[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を初期設定に戻せます(p.165)。
- (1) カメラが自動的に設定します。